* Jotkin tämän käsikirjan tiedoista saattavat poiketa puhelimestasi. Tiedot vaihtelevat asennettujen ohjelmistojen ja palveluntarjoajan mukaan.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-06717A
Finnish. 04/2005. Rev 1.1

SGH-X640
Käyttöopas

Tärkeitä **turvallisuus-ohjeita**

☑ Seuraavien turvallisuusohjeiden laiminlyönti saattaa olla vaarallista tai lainvastaista.

Liikenneturvallisuus ennen kaikkea

Älä käytä käsipuhelinta ajaessasi. Pysäköi ajoneuvo ensin.

Katkaise virta puhelimesta tankkauksen ajaksi

Älä käytä puhelinta tankatessasi ajoneuvoa (huoltoasemilla) tai polttoaineiden tai kemikaalien läheisyydessä.

Sulje puhelin lentokoneessa

Matkapuhelimet saattavat aiheuttaa häiriöitä. Niiden käyttäminen lentokoneissa on luvatonta ja vaarallista.

Katkaise puhelimen virta kaikkien lääketieteellisten laitteiden läheisyydessä

Sairaaloissa tai terveyskeskuksissa käytetään mahdollisesti laitteita, jotka ovat herkkiä radiotaajuisille signaaleille. Noudata ohjeita ja sääntöjä.

Häiriöt

Kaikki matkapuhelimet ovat alttiita häiriöille, mikä saattaa vaikuttaa niiden toimintaan.

Tunne paikalliset säännökset

Noudata aina eri alueilla voimassa olevia määräyksiä ja katkaise aina puhelimesta virta paikoissa, joissa matkapuhelinten käyttö on kielletty tai joissa se voi aiheuttaa häiriöitä ja vaaratilanteita.

Vedenpitävyys

Puhelin ei ole vedenpitävä. Puhelin on pidettävä kuivana.

Käytä järkevästi

Käytä puhelinta ainoastaan normaalissa asennossa (korvaa vasten). Älä kosketa antennia, kun puhelimeen on kytketty virta.

Hätäpuhelut

Näppäile paikallinen hätänumero ja paina sitten .

Säilytä puhelin pienten lasten ulottumattomissa

Säilytä puhelin ja kaikki sen osat ja lisävarusteet pienten lasten ulottumattomissa.

Lisävarusteet ja akut

Käytä vain Samsungin hyväksymiä lisävarusteita ja akkuja. Hyväksymättömien lisävarusteiden käyttäminen saattaa vahingoittaa puhelinta ja olla vaarallista.

- Puhelin saattaa räjähtää, jos siinä käytetään väärän tyyppistä akkua.
- Hävitä käytetyt akut valmistajan ohjeiden mukaan.

Valtuutettu huolto

Vain valtuutetut huoltohenkilöt saavat korjata puhelimen.

Jos tarvitset lisätietoja, katso ”Käyttöturvallisuustietoja” sivulla 61.

Oppaasta

Tämä käyttöopas sisältää tiivistetyt puhelimen käyttöohjeet. Puhelimen perusasiat on esitetty kohdissa "Käytön aloitus" ja "Puhelimen muut toiminnot".

Oppaassa käytetään seuraavia kuvakkeita:

☑	Tarkoittaa, että seuraavassa on tärkeitä turvallisuustietoja tai tietoja puhelimen ominaisuuksista.
▶	Tarkoittaa, että viitatulla sivulla on lisätietoja.
→	Tarkoittaa, toiminto valitaan siirtymällä sen kohdalle selausnäppäimillä.
[ ]	Tarkoittaa puhelimen näppäintä. Esimerkiksi [ℹ].
< >	Tarkoittaa valintanäppäintä, jonka toiminto näkyy puhelimen näytöllä. Esimerkiksi <**Valikko**>.

Puhelimen erikoisominaisuudet

- **Yksinkertainen ja näppärä muotoilu sekä Intenna-teknologia**
  Samsungin tehokas intenna-teknologia mahdollistaa parhaan mahdollisen puhelun laadun ilman häiritsevää ulkoista antennia.

- **Kamera**
  Ota valokuvia puhelimen kameralla.

- **WAP-selain**
  Käytä langatonta verkkoa ja sen tarjoamia lukuisia palveluja ja ajan tasalla olevia tietoja.

- **Äänenkirkkaus**
  Paranna saapuvan puhelun äänenvoimakkuutta ja selkeyttä myös meluisissa olosuhteissa äänenkirkkaustoiminnolla.

- **Puhelinmuistio**
  Tallenna jopa 1000 yhteystietoa.

- **Soittajan kuva**
  Näe heti tunnuskuvasta kuka soittaa.

- **Multimediaviestipalvelu (MMS)**
  Lähetä ja vastaanota multimediaviestejä, joissa yhdistyvät teksti, kuvat ja äänet.

- **Kalenteri ja tehtäväluettelo**
  Pidä päivittäiset ja kuukausittaiset aikataulut ja tehtävät järjestyksessä.

- **Puhemuistio**
  Tallenna muistioita tai ääniä.

- **Java**
  Pelaa Java™-pohjaisia sisäänrakennettuja pelejä ja lataa uusia pelejä.

- **Ajastin ja sekuntikello**
  Mittaa aikaa jonkin tapahtuman alkuun tai mittaa treenin tai askareen kesto.

Sisältö

Pakkauksen avaaminen 6

Varmista, että pakkaus sisältää kaikki osat

Puhelin 6

Näppäimet, ominaisuudet ja ominaisuudet

Käytön aloitus 7

Puhelimen käytön ensimmäiset vaiheet

Puhelimen asentaminen ja lataaminen 7
Virran kytkeminen ja katkaiseminen 8
Näppäimet ja näyttö 9
Valikkotoimintojen käyttäminen 11
Puhelimen mukauttaminen 12
Puhelun soittaminen / puheluun vastaaminen 13

Puhelimen muut toiminnot 14

Tutustu kameraan, WAP-selaimeen, viesteihin ja muihin erikoisominaisuuksiin

Kameran käyttäminen 14
WAP-selaus 14
Puhelinmuistion käyttäminen 15
Viestien lähettäminen 15
Viestien tarkasteleminen 16
Aikataulun hallinta 17

Tekstin kirjoittaminen 18

Kirjaimet, T9, numerot ja erikoismerkit

Puhelutoiminnot 20

Edistyneet puhelutoiminnot

Valikkotoiminnot 25

Kaikkien valikkovaihtoehtojen luettelo

Ongelmien ratkaiseminen 59

Käyttöturvallisuustietoja 61

Hakemisto 68

Valikkotoiminnot

Valikkotilaan päästään peruskäyttötilasta painamalla <**Valikko**>.

1 SIM-palvelut* ▸ s. 28

2 Puhelutiedot ▸ s. 29

1 Ei vastatut puhelut ▸ s. 29
2 Vastatut puhelut ▸ s. 29
3 Soitetut puhelut ▸ s. 29
4 Poista kaikki ▸ s. 29
5 Puhelukestot ▸ s. 29
6 Puhelukustannukset* ▸ s. 30

3 Verkkopalvelut ▸ s. 30

1 Soitonsiirto ▸ s. 30
2 Puhelunesto ▸ s. 31
3 Koputus ▸ s. 32
4 Verkon valinta ▸ s. 32
5 Numeron näyttö ▸ s. 32
6 Taajuusalueen valinta ▸ s. 32
7 Aktiivinen linja* ▸ s. 33

4 Ääniasetukset ▸ s. 33

1 Saapuvat puhelut ▸ s. 33
2 Viestit ▸ s. 33
3 Virrankytkentä-ääni ▸ s. 33
4 Yhteysääni ▸ s. 34
5 Näppäinääni ▸ s. 34
6 Minuuttimuistutin ▸ s. 34
7 Äänetön tila ▸ s. 34
8 Hälytykset puhelun aikana ▸ s. 34

5 Viestit ▸ s. 34

1 Tekstiviestit ▸ s. 34
2 Multimediaviestit ▸ s. 36
3 Palveluviestit ▸ s. 39
4 Valmiit viestit ▸ s. 39
5 Vastaaja ▸ s. 39
6 Tiedotepalvelu ▸ s. 40
7 Asetukset ▸ s. 40
8 Muistin tila ▸ s. 42

6 Huvit ▸ s. 42

1 WWW-palvelut ▸ s. 42
2 Media ▸ s. 45
3 Java-maailma ▸ s. 46

7 Järjestelijä ▸ s. 46

1 Uusi muistio ▸ s. 47
2 Kalenteri ▸ s. 47
3 Tehtäväluettelo ▸ s. 48
4 Kello ▸ s. 49
5 Hälytys ▸ s. 49
6 Puhemuistio ▸ s. 50
7 Laskin ▸ s. 51
8 Muunnin ▸ s. 51
9 Ajastin ▸ s. 51
10 Sekuntikello ▸ s. 52

8 Kamera ▸ s. 52

1 Ota valokuvia ▸ s. 52
2 Omat valokuvat ▸ s. 54
3 Omat albumit ▸ s. 55
4 Poista kaikki ▸ s. 55
5 Asetukset ▸ s. 55
6 Muistin tila ▸ s. 55

9 Puhelinasetukset ▸ s. 55

1 Näyttö ▸ s. 56
2 Tervehdysviesti ▸ s. 56
3 Kieli ▸ s. 56
4 Turvallisuus ▸ s. 57
5 Automaattinen soitontoisto ▸ s. 58
6 Äänenkirkkaus ▸ s. 58
7 Aktiivikansi ▸ s. 58
8 Sivunäppäin ▸ s. 58
9 Vastaus kaikilla näppäimillä ▸ s. 59
10 Asetusten nollaus ▸ s. 59

* Näkyy vain, jos SIM-kortti tukee tätä toimintoa.

Paina peruskäyttötilassa <**Nimet**>.

1 Puhelinmuistio ▸ s. 25

1 Etsi nimi ▸ s. 25
2 Lisää tieto ▸ s. 26
3 Pikavalintaluettelo ▸ s. 27
4 Kopioi kaikki puhelimeen ▸ s. 27
5 Poista kaikki ▸ s. 27

2 Hallinta ▸ s. 28

1 Oma numero ▸ s. 28
2 Ryhmäasetuksetukset ▸ s. 28
3 Muistin tila ▸ s. 28

3 Palvelut ▸ s. 28

1 Palveluhakemisto ▸ s. 28

Pakkauksen avaaminen

Varmista, että pakkaus sisältää kaikki osat

Puhelin

Pikalaturi

Akku

Käyttäjän käsikirja

Paikalliselta Samsung-jälleenmyyjältä on saatavana erinäisiä lisävarusteita.

Pakkauksen sisältö ja Samsung-jälleenmyyjältä saatavilla olevat lisävarusteet saattavat vaihdella maittain ja palveluntarjoajan mukaan.

Puhelin

Näppäimet, ominaisuudet ja sijainnit

Käytön aloitus

Puhelimen käytön ensimmäiset vaiheet

Tietoja SIM-kortista

Kun teet liittymäsopimuksen, saat SIM-kortin, joka sisältää liittymäsi tiedot, kuten PIN-koodin, lisäpalvelut jne.

Puhelimen asentaminen ja lataaminen

1 Irrota akku.

☑ Jos puhelimeen on jo kytketty virta, katkaise virta painamalla pitkään [ ].

2 Aseta SIM-kortti paikalleen.



☑ Varmista, että kortin kullanväriset liittimet ovat puhelimeen päin.

3 Aseta akku paikalleen.

4 Kytke pikalaturi puhelimeen.



5 Kytke laturi tavalliseen pistorasiaan.

6 Kun puhelin on kokonaan ladattu (akkukuvake ei enää vilku), irrota laturi pistorasiasta.

7 Irrota laturi puhelimesta.



Akun tyhjenemisilmoitus

Kun akku on melkein tyhjä:

- kuuluu varoitusääni,
- näyttöön tulee viesti akun tyhjenemisestä ja
- tyhjän akun kuvake [ ] vilkkuu.

Jos akun varaustaso laskee liian alas, puhelimen virta katkeaa automaattisesti. Lataa akku.

Virran kytkeminen ja katkaiseminen

Virran kytkeminen

Älä kytke puhelimeen virtaa paikoissa, joissa matkapuhelimen käyttö on kielletty.

1. Avaa puhelimen kansi.
2. Kytke puhelimen virta painamalla pitkään [ ]-näppäintä.
3. Anna tarvittaessa PIN-koodi ja paina <**OK**>.

Virran katkaiseminen

1. Avaa puhelimen kansi.
2. Paina pitkään [ ].

Näppäimet ja näyttö

Näppäimet	Kuvaus
	Näytön alimmalla rivillä näkyvän toiminnon suorittaminen.
	Peruskäyttötilassa seuraavien valikkojen avaaminen: • Ylös: **Kamera** • Alas: **Kalenteri** • Vasemmalle: **Tekstiviestit**-valikon kohta **Luo** • Oikealle: **Saapuvat puhelut** Valikkotilassa valikkovaihtoehtojen selaaminen.
	Peruskäyttötilassa WAP (Wireless Application Protocol) -selaimen käynnistäminen.
	Puhelun soittaminen tai puheluun vastaaminen. Peruskäyttötilassa viimeksi soitetun, vastaamatta jääneen tai vastatun numeron näyttäminen.
	Merkkien poistaminen näytöstä. Valikkotilassa edelliselle valikkotasolle palaaminen. Peruskäyttötilassa uuden muistion luominen painamalla pitkään.

Näppäimet	Kuvaus
	Puhelun lopettaminen. Puhelimen virran kytkeminen ja katkaiseminen painamalla pitkään. Valikkotilassa tehdyn valinnan peruminen ja puhelimen palauttaminen peruskäyttötilaan.
	Numeroiden, kirjainten ja joidenkin erikoismerkkien syöttäminen. Peruskäyttötilassa vastaajaan soittaminen painamalla pitkään [**1**].
	Erikoismerkkien kirjoittaminen. Äänettömän tilan käyttöön tai käytöstä pois ottaminen painamalla pitkään [#] puhelimen ollessa peruskäyttötilassa.
 (vasemmalla)	Puhelimen äänenvoimakkuuden säätö. Näppäinäänten voimakkuuden säätö peruskäyttötilassa.
 (oikealla)	Kameran avaaminen painettaessa pitkään peruskäyttötilassa. Kameratilassa valokuvan ottaminen.

Näyttö

Alueet Näytössä on kolme aluetta.

Kuvakkeet näyttää erinäisiä kuvakkeita.

Teksti ja grafiikka näyttää viestejä, ohjeita ja käyttäjän näppäilemiä tietoja.

Valintanäppäinten toimintoilmaisimet näyttää kahdelle valintanäppäimelle määritettyinä olevat toiminnot.

Kuvakkeet

- Vastaanotetun signaalin voimakkuus
- Puhelu kesken
- Puhelin on verkon kuuluvuusalueen ulkopuolella. Puhelimella ei voi soittaa eikä vastaanottaa puheluja.
- Uusi tekstiviesti
- Uusi vastaajaviesti
- Uusi multimediaviesti

Kuvakkeet (jatkuu)

- Hälytys asetettu
- Soitonsiirto on käytössä ▶ s. 30
- GPRS-verkko
- Kotialue, jos kyseinen palvelu on käytössä
- Työpaikka, jos kyseinen palvelu on käytössä
- Äänetön tila on päällä ▶ s. 12
- Soittoääni asetettu värinälle ▶ s. 33
- Akun virtataso

Valikkotoimintojen käyttäminen

Valinta-näppäinten käyttäminen

Valintanäppäinten toiminto vaihtelee käytettävän toiminnon mukaan. Näytön alarivillä näkyy valintanäppäinten senhetkinen toiminto.

Vasenta valintanäppäintä painamalla pääset **Valikko**-tilaan.

Oikeaa valintanäppäintä painamalla pääset **Puhelinmuistio**-valikkoon.

Vaihtoehdon valinta

1. Paina haluamaasi valintanäppäintä.
2. Siirry seuraavaan tai edelliseen vaihtoehtoon painamalla selausnäppäimiä.
3. Vahvista näytössä näkyvä toiminto tai korostettu vaihtoehto painamalla <**Valitse**>.
4. Poistu jommallakummalla seuraavista tavoista:
   - Siirry tasoa ylemmäksi painamalla <↩> tai [**C**].
   - Palaa peruskäyttötilaan painamalla [ ].

Pikavalintojen käyttäminen

Paina haluamaasi vaihtoehtoa vastaavaa numeronäppäintä.

Puhelimen mukauttaminen

Näytön kieli

1. Paina peruskäyttötilassa <**Valikko**> ja valitse **Puhelinasetukset** → **Kieli** → **Valikkokieli**.
2. Valitse kieli.

Soittoääni

1. Paina peruskäyttötilassa <**Valikko**> ja valitse **Ääniasetukset** → **Saapuvat puhelut**.
2. Valitse ääniluokka.
3. Valitse soittoääni.

Perus-käyttötilan taustakuva

Peruskäyttötilan näytölle voidaan määrittää taustakuva.

1. Paina peruskäyttötilassa <**Valikko**> ja valitse **Puhelinasetukset** → **Näyttö** → **Taustakuva**.
2. Valitse kuvaluokka.
3. Selaa kuvan kohdalle ja paina <**Näytä**>.
4. Selaa haluamasi kuvan kohdalle.
5. Paina <**Valitse**>.

Valikkotilan väriteema

Näytön osien, kuten otsikkopalkkien ja korostuspalkkien väri voidaan vaihtaa.

1. Paina peruskäyttötilassa <**Valikko**> ja valitse **Puhelinasetukset** → **Näyttö** → **Väriteema**.
2. Valitse väriteema.

Äänetön tila

Puhelin voidaan asettaa äänettömään tilaan, jolloin sen äänet eivät häiritse muita ihmisiä.

Paina [#]-näppäintä pitkään peruskäyttötilassa.

Puhelimen lukitus

Puhelin voidaan suojata luvattomalta käytöltä salasanan avulla.

1. Paina peruskäyttötilassa <**Valikko**> ja valitse **Puhelinasetukset** → **Turvallisuus** → **Salasanan vaihto**.
2. Anna oletussalasana "00000000" ja paina <**OK**>.
3. Anna uusi 4–8-numeroinen salasana ja paina <**OK**>.
4. Anna uusi salasana uudestaan ja paina <**OK**>.
5. Valitse **Puhelinlukitus**.
6. Valitse **Päällä**.
7. Anna salasana ja paina <**OK**>.

Puhelun soittaminen / puheluun vastaaminen

Puhelun soittaminen

1. Näppäile suunta- ja puhelinnumero.
2. Paina [ ].
3. Lopeta puhelu painamalla [ ]-näppäintä.

Puheluun vastaaminen

1. Kun puhelin soi, paina [ ].
2. Lopeta puhelu painamalla [ ]-näppäintä.

Äänenvoimakkuuden säätö puhelun aikana

Paina [▲/▼].

Puhelimen muut toiminnot

Tutustu kameraan, WAP-selaimeen, viesteihin ja muihin erikoisominaisuuksiin

Kameran käyttäminen

Valokuvan ottaminen

1. Avaa puhelimen kansi.
2. Käynnistä kamera painamalla peruskäyttötilassa pitkään [ ].
3. Tähtää linssi kohteeseen ja säädä kuvaa.
4. Ota kuva painamalla [ ]. Valokuva tallentuu automaattisesti.
5. Ota toinen kuva painamalla [**C**].

Valokuvan katsominen

1. Paina peruskäyttötilassa [Ylös].
2. Valitse **Omat valokuvat**.
3. Selaa haluamasi valokuvan kohdalle.
4. Paina <**Näytä**>.

WAP-selaus

Sisäänrakennetun WAP (Wireless Access Protocol) -selaimen avulla voidaan käyttää helposti langatonta verkkoa ja saada monenlaisia ajantasaisia palveluja ja tietoja ja ladata sisältöä verkosta.

Selaimen käynnistäminen

Paina peruskäyttötilassa [ ].

Verkon selaaminen

- Voit selata sivun kohteita [Ylös]- ja [Alas]-näppäimillä.
- Valitse toiminto painamalla <✓>.
- Palaa edelliselle sivulle painamalla [**C**].
- Selaimen valikkoja voidaan käyttää painamalla <**Valikko**> ja valitsemalla **Selainvalikko**.
- WAP-sivun toimintoja voidaan käyttää painamalla [ ].

Puhelinmuistion käyttäminen

Tiedon lisääminen

Puhelimen muistiin

1. Näppäile puhelinnumero peruskäyttötilassa ja paina <**Tallenna**>.
2. Valitse **Puhelin**.
3. Valitse numeron tyyppi.
4. Anna nimi ja paina <**OK**>.

SIM-kortille

1. Näppäile puhelinnumero peruskäyttötilassa ja paina <**Tallenna**>.
2. Valitse **SIM-kortti**.
3. Anna nimi ja paina <**OK**>.
4. Anna muistipaikan numero.
5. Tallenna tieto painamalla <**OK**>.

Tiedon hakeminen

1. Paina peruskäyttötilassa <**Nimet**> ja valitse **Etsi nimi**.
2. Valitse tieto.
3. Valitse tarvittaessa numero.
4. Soita numeroon painamalla [↘] tai avaa valinnat painamalla <**Valinnat**>.

Viestien lähettäminen

Tekstiviestin (SMS) lähettäminen

1. Paina peruskäyttötilassa [Vasemmalle] tai paina <**Valikko**> ja valitse **Viestit** → **Tekstiviestit** → **Luo**.
2. Kirjoita viestin teksti.
3. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Lähetä**.
4. Anna vastaanottajan numero.
5. Lähetä viesti painamalla <**OK**>.

Multimedia-viestin (MMS) lähettäminen

1. Paina peruskäyttötilassa <**Valikko**> ja valitse **Viestit** → **Multimediaviestit** → **Luo**.
2. Paina **Aihe**-rivillä <**Lisää**>.
3. Anna viestin aihe ja paina <**OK**>.
4. Paina **Kuva**-rivillä <**Lisää**>.
5. Lisää kuvatiedosto.
6. Siirry riville **Ääni** ja paina <**Lisää**>.
7. Lisää äänitiedosto.
8. Siirry riville **Teksti** ja paina <**Lisää**>.
9. Kirjoita viestin teksti.
10. Paina <**Vali.**> ja valitse **Valmis**.
11. Paina <**Vali.**> ja valitse **Lähetä**.
12. Valitse tyhjä paikka.
13. Anna vastaanottaja.
14. Lähetä viesti painamalla <**Lähetä**>.

Viestien tarkasteleminen

Tekstiviestin katsominen

Kun näyttöön tulee ilmoitus:

Paina <**Näytä**>. Viesti tulee näyttöön.

Saapuneet-kansiosta:

1. Paina peruskäyttötilassa <**Valikko**> ja valitse **Viestit** → **Tekstiviestit** → **Saapuneet**.
2. Valitse viesti.

Multimedia-viestin katsominen

Kun näyttöön tulee ilmoitus:

1. Paina <**Näytä**>.
2. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Nouda**. Viesti tulee näyttöön.

Saapuneet-kansiosta:

1. Paina peruskäyttötilassa <**Valikko**> ja valitse **Viestit** → **Multimediaviestit** → **Saapuneet**.
2. Valitse viesti.

Vastaaja-viestin kuuntele-minen

1. Paina [**1**]-näppäintä pitkään peruskäyttötilassa.
2. Noudata järjestelmän ohjeita.

Aikataulun hallinta

Uuden muistion luominen

1. Paina peruskäyttötilassa pitkään [**C**].
2. Kirjoita muistion sisältö ja paina <**OK**>.
3. Valitse muistion tyyppi.
4. Valitse päivämäärä.
5. Anna muistion aika ja paina <**OK**>.
6. Aseta hälytys painamalla <**Kyllä**>.
7. Anna muistion hälytyksen aika ja paina <**OK**>.
8. Valitse hälytysääni.

Aikataulun tarkastele-minen

1. Paina peruskäyttötilassa <Alas>.
2. Valitse päivämäärä.
3. Katso kyseisen päivän aikataulu painamalla <Vasemmalle> tai <Oikealle>.

Tekstin kirjoittaminen

Kirjaimet, T9, numerot ja erikoismerkit

Joissain toiminnoissa, kuten viestit, puhelinmuistio tai järjestelijä, voidaan kirjoittaa tekstiä kirjaimet-, T9-, numerot- ja erikoismerkit-tilassa.

Tekstinsyöttötilan vaihto

Tekstinsyöttötilan ilmaisin näkyy, kun kohdistin on tekstikentässä.

Tekstinsyöttötila vaihdetaan painamalla oikeaa valintanäppäintä ja valitsemalla tekstinsyöttötila.

Esimerkki: Nimen kirjoittaminen puhelinmuistioon

Kirjaimet-tilan käyttäminen

Paina oikeaa näppäintä, kunnes haluttu merkki tulee näkyviin.

Näppäin	Merkit näyttöjärjestyksessä	
	Isot kirjaimet	Pienet kirjaimet
1	. , - ? ! ’ @ : 1	
2	A B C Ä Å 2	a b c ä å 2
3	D E F É 3	d e f é 3
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O Ö 6	m n o ö 6
7	P Q R S 7	p q r s ß 7
8	T U V Ü 8	t u v ü 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	0	

Vinkkejä kirjaimet-tilan käyttämiseen

- Jos haluat kirjoittaa saman kirjaimen kahdesti tai valita samasta näppäimestä toisen kirjaimen, voit odottaa, että kohdistin siirtyy automaattisesti oikealle, tai painaa [Oikea]. Kirjoita sitten seuraava kirjain.

- Lisää välilyönti painamalla [#].
- Vaihda isojen ja pienten kirjainten välillä painamalla [∗]. Käytettävissä ovat myös isot kirjaimet (⇪), pienet kirjaimet (ei ilmaisinta) ja iso alkukirjain (⇧).
- Siirrä kohdistinta painamalla [Vasen] tai [Oikea].
- Poista merkkejä yksi kerrallaan painamalla [**C**]. Tyhjennä näyttö painamalla pitkään [**C**].

T9-tilan käyttäminen

T9 on ennakoiva tekstinsyöttötila, jonka avulla voidaan kirjoittaa mikä tahansa merkki yhdellä näppäimen painalluksella.

Sanan kirjoittaminen T9-tilassa

1. Aloita sanan kirjoitus painamalla [**2**]–[**9**]. Paina kutakin näppäintä kerran jokaista kirjainta kohden.

   Jos haluat esimerkiksi kirjoittaa sanan *terve*, paina [**8**], [**3**], [**7**], [**8**] ja [**3**].

   T9 ennakoi kirjoitettavan sanan. Sana voi vaihtua näppäinten painallusten mukana.
2. Kirjoita sana loppuun asti, ennen kuin muokkaat tai poistat merkkejä.
3. Jos sana näkyy oikein, siirry vaiheeseen 4. Jos sana ei näy oikein, paina [**0**], jolloin näet painettuja näppäimiä vastaavat muut sanat (esim. sekä sana *ne* että *me* kirjoitetaan näppäimillä [**6**] ja [**3**]).
4. Lisää välilyönti painamalla [#] ja kirjoita seuraava sana.

Vinkkejä T9-tilan käyttämiseen

- Lisää pisteet ja heittomerkit automaattisesti painamalla [**1**].
- Vaihda isojen ja pienten kirjainten välillä T9-tilassa painamalla [∗]. Käytettävissä ovat myös isot kirjaimet (⇪), pienet kirjaimet (ei ilmaisinta) ja iso alkukirjain (⇧).
- Siirrä kohdistinta painamalla [Vasen] tai [Oikea].
- Poista merkkejä yksi kerrallaan painamalla [**C**]. Tyhjennä näyttö painamalla pitkään [**C**]-näppäintä.

Sanojen lisäys T9-sanakirjaan

Tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla kielillä.

1. Kirjoita sana, jonka haluat lisätä.
2. Näytä painettuja näppäimiä vastaavat vaihtoehtoiset sanat painamalla [**0**]. Kun kaikki vaihtoehtoiset sanat on käyty läpi, alarivillä näkyy **Sana**.

3. Paina <**Sana**>.
4. Kirjoita haluttu sana kirjaimet-tilassa ja paina <**OK**>.

Numerot-tilan käyttäminen

Numerot-tilassa voidaan kirjoittaa numeroita.

Paina haluamiasi numeroita vastaavia näppäimiä.

Erikoismerkit-tilan käyttäminen

Erikoismerkit-tilassa voidaan kirjoittaa erikoismerkkejä.

Jos haluat...	**Paina...**
lisää erikoismerkkejä näkyviin	[Ylös]- tai [Alas]-näppäintä.
valita erikoismerkin	vastaavaa numeronäppäintä.
poistaa erikoismerkin tai -merkit	[**C**].
lisätä erikoismerkin tai -merkit	<**OK**>.

Edistyneet puhelutoiminnot

Puhelun soittaminen

1. Anna peruskäyttötilassa suunta- ja puhelinnumero.
2. Paina [↘].

☑ Poista viimeinen numero painamalla [**C**]. Poista kaikki numerot näytöltä painamalla pitkään [**C**]. Siirrä kohdistinta, jos haluat muuttaa virheellisen numeron.

Ulkomaanpuhelun soittaminen

1. Paina peruskäyttötilassa pitkään [**0**]. Ulkomaan tunnus **+** ilmestyy näyttöön.
2. Anna maa-, suunta- ja puhelinnumero ja paina [↘].

Soitontoisto viimeisimpiin numeroihin

1. Peruskäyttötilassa saadaan viimeisimmät numerot näkyviin painamalla [↘].
2. Selaa halutun numeron kohdalle ja paina [↘].

Puhelinmuistioon tallennettuun numeroon soittaminen

Kun numero on tallennettu puhelinmuistoon, siihen voidaan soittaa valitsemalla se puhelinmuistiosta. ▶ s. 25

Useimmin käytetyt numerot voidaan myös tallentaa pikavalintoina numeronäppäimiin. ▶ s. 27

SIM-kortille tallennettuun numeroon soittaminen

1. Anna peruskäyttötilassa halutun puhelinnumeron muistipaikan numero ja paina [#].
2. Selaa muita numeroita.
3. Soita haluttuun numeroon painamalla <**Soita**> tai [ ].

Puhelun lopetus

Sulje puhelimen kansi tai paina [ ].

Puheluun vastaaminen

Kun puhelu saapuu, puhelin soi ja näyttää saapuvan puhelun kuvan.

Vastaa puheluun painamalla [ ] tai <**Vastaa**>.

Vinkkejä puhelun vastaamiseen

- Kun **Vastaus kaikilla näppäimillä** on käytössä, puheluun voidaan vastata millä tahansa näppäimellä paitsi [ ]. ▶ s. 59
- Jos **Aktiivikansi** on käytössä, puheluun voidaan vastata pelkästään avaamalla puhelimen kansi.
- Hylkää puhelu painamalla [ ].
- **Sivunäppäin**-asetuksesta riippuen voit mykistää soittoäänen tai hylätä puhelun pitämällä [▲/▼]-näppäimen painettuna. ▶ s. 58

Ei vastattujen puheluiden tarkasteleminen

Jos ei vastattuja puheluita on, näytöllä ilmoitetaan, kuinka moneen puheluun ei olla vastattu.

1. Paina <**Ei vastatut**>.
2. Ei vastattuja puheluita voidaan tarvittaessa selata.
3. Soita haluttuun numeroon painamalla [ ].

Kuulokemikrofonin käyttäminen

Kuulokemikrofonilla voidaan soittaa puhelu tai vastata puheluun ottamatta puhelinta käteen.

Kuulokemikrofoni kytketään puhelimen oikealla puolella olevaan liitäntään.

Kuulokemikrofonin painikkeet toimivat alla kuvatulla tavalla:

Jos haluat...	**Paina...**
valita viimeisen numeron uudelleen	painiketta kahdesti.
vastata puheluun	painiketta pitkään.
lopettaa puhelun	painiketta pitkään.

Toiminnot puhelun aikana

Puhelun aikana voidaan käyttää useita toimintoja.

Äänenvoimakkuuden säätö puhelun aikana

Korvakuulokkeen äänenvoimakkuutta voidaan säätää puhelun aikana painamalla [▲/▼].

Lisää äänenvoimakkuutta painamalla [▲] ja pienennä äänenvoimakkuutta painamalla [▼].

Puhelinkeskustelun nauhoittaminen

Keskustelu voidaan nauhoittaa painamalla puhelun aikana <**Valinnat**> ja valitsemalla **Nauhoita keskustelu**.

Nauhoitettuja keskusteluja voidaan kuunnella **Puhemuistiot**-valikossa.

Puhelun asettaminen pitoon ja puhelun jatkaminen

Puhelu asetetaan pitoon ja puhelua jatketaan painamalla <**Pitoon**> ja <**Nouda**>.

Toisen puhelun soittaminen

Toinen puhelu voidaan soittaa, jos verkko tukee kyseistä toimintoa.

1. Aseta puhelu pitoon painamalla <**Pitoon**>.
2. Soita toinen puhelu normaalisti.
3. Vuorottele puhelujen välillä painamalla <**Vaihda**>.
4. Lopeta pidetty puhelu painamalla <**Valinnat**> ja valitsemalla **Lopeta pidetty puhelu**.
5. Lopeta meneillään oleva puhelu painamalla [ ].

Toiseen puheluun vastaaminen

Saapuvaan puheluun voidaan vastata, jos verkko tukee toimintoa ja koputustoiminto on otettu käyttöön. ▶ s. 32

1. Vastaa puheluun painamalla [ ]. Ensimmäinen puhelu siirtyy automaattisesti pitoon.
2. Vuorottele puhelujen välillä painamalla <**Vaihda**>.
3. Lopeta pidetty puhelu painamalla <**Valinnat**> ja valitsemalla **Lopeta pidetty puhelu**.
4. Lopeta meneillään oleva puhelu painamalla [ ].

Puhelun siirto

Meneillään oleva puhelu voidaan yhdistää pidossa olevaan puheluun. Tällöin näiden kahden puhelun osapuolet voivat puhua keskenään.

Paina <**Valinnat**> ja valitse **Siirrä**.

Kaiuttimen käyttäminen

Puhelimeen voidaan puhua ja sitä voidaan kuunnella jonkin matkan päästä.

Paina <**Valinnat**> ja valitse **Kaiutin päälle** tai **Kaiutin pois**.

Äänenkirkkaustoiminnon käyttäminen

Tämä toiminto poistaa häiritsevät äänet ja parantaa puhelun laatua, jolloin puhekumppanisi kuulee sinut selvemmin, vaikka olisit meluisassa ympäristössä.

Paina <**Valinnat**> ja valitse **Äänenkirkkaus päälle** tai **Äänenkirkkaus pois**.

Mikrofonin mykistys (mykistystila)

Mikrofoni voidaan kytkeä tilapäisesti pois käytöstä niin, ettei puhelun toinen osapuoli kuule ääntäsi.

Paina <**Valinnat**> ja valitse **Mykistys päälle** tai **Mykistys pois**.

Näppäinäänten vaimennus/lähetys

Näppäinäänet voidaan poistaa käytöstä tai ottaa käyttöön.

Paina <**Valinnat**> ja valitse **Näppäinäänet pois** tai **Näppäinäänet päälle**.

☑ Kommunikointi vastaajapalvelujen tai tietokoneistettujen puhelinjärjestelmien kanssa edellyttää, että **Näppäinäänet päälle** -vaihtoehto on valittuna.

DTMF-koodien lähetys

DTMF-koodeja (Dual tone multi-frequency) käytetään puhelimissa äänitaajusvalintaan.

DTMF-koodit voidaan lähettää ryhmänä, kun lähetettävä numero on annettu kokonaan tai kun numero on noudettu puhelinmuistiosta. Tämä toiminto on hyödyllinen annettaessa salasana tai tilinumero automaattiseen järjestelmään, kuten puhelinpankkiin.

1. Kun yhteys puhelinpalvelujärjestelmään on käytössä, paina <**Valinnat**> ja valitse **Lähetä DTMF**.
2. Anna lähetettävä numero ja paina <**OK**>.

Puhelinmuistion käyttäminen

Puhelinmuistio-valikossa voidaan hakea ja tallentaa tietoja. ▶ s. 25

Paina <**Valinnat**> ja valitse **Puhelinmuistio**.

Tekstiviestipalvelun käyttäminen

Viestit-valikossa voidaan lukea saapuvia viestejä ja lähettää uusia viestejä. ▶ s. 34

Paina <**Valinnat**> ja valitse **Viesti**.

SIM-palvelujen käyttäminen

SIM-palvelut-valikko on käytettävissä, jos puhelimessa on SIM-kortti. SIM-kortti tarjoaa palveluja, kuten uutiset, sää, urheilu, viihde ja sijainti.

Katso lisätietoja SIM-kortin ohjeista tai ota yhteys palveluntarjoajaan.

Neuvottelupuhelun soittaminen

Tämän toiminnon avulla neuvottelupuheluun voi liittyä enimmillään kuusi henkilöä.

Palveluntarjoajan on tuettava neuvottelupuheluja, jotta tämä toiminto olisi käytettävissä.

Neuvottelupuhelun järjestäminen

1. Soita ensimmäiselle osallistujalle.
2. Soita toiselle osallistujalle. Ensimmäinen puhelu siirtyy automaattisesti pitoon.
3. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Liitä neuvotteluun**. Ensimmäinen osallistuja liitetään neuvottelupuheluun.
4. Soita tarvittaessa muille henkilöille tai vastaa saapuvaan puheluun.

5. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Liitä neuvotteluun**.
6. Toista vaiheet 4 ja 5 tarvittaessa.

Yksityinen keskustelu yhden osallistujan kanssa

1. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Irrota**.
2. Valitse nimi tai numero osallistujaluettelosta.
   Voit keskustella yksityisesti tämän henkilön kanssa samalla kun muut osallistujat keskustelevat keskenään.
3. Voit palata neuvotteluun painamalla <**Valinnat**> ja valitsemalla **Liitä neuvotteluun**.

Yhden osallistujan poistaminen neuvottelusta

1. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Poista**.
2. Valitse nimi tai numero osallistujaluettelosta.
   Tämä henkilö poistetaan puhelusta, mutta puhelu jatkuu muiden osallistujien kanssa.
3. Lopeta puhelu sulkemalla puhelimen kansi tai painamalla [ ].

Valikkotoiminnot

Kaikkien valikkovaihtoehtojen luettelo

Puhelinmuistio

Puhelinnumeroita voidaan tallentaa SIM-kortille ja puhelimen muistiin. SIM-kortti ja puhelimen muisti ovat fyysisesti erillään, mutta ne muodostavat yhdessä puhelinmuistion.

Puhelinmuistion tietoja voidaan käsitellä ja palveluhakemistoa voidaan käyttää **Puhelinmuistio**-valikossa.

Tähän valikkoon päästään peruskäyttötilasta painamalla <**Nimet**>.

Etsi nimi *(Puhelinmuistio 1.1)*

Tämän valikon avulla haetaan numeroita puhelinmuistiosta.

Tiedon haku

1. Anna hakemasi nimen ensimmäiset kirjaimet.
2. Valitse haluttu nimi luettelosta.

3. Jos valitsit tiedon puhelimen muistista, selaa haluamasi numeron tai tiedon kohdalle.
4. Soita numeroon painamalla [ ], tai muuta tietoja painamalla <**Valinnat**> tai <**Muokkaa**>.

Puhelinmuistion asetusten käyttäminen

Puhelinmuistion yhteyden tietojen tarkastelun aikana voidaan käyttää seuraavia valintoja painamalla <**Valinnat**>:

- **Muokkaa numeroa**: muuttaa valittua numeroa.
- **Muuta nimi**: muuttaa yhteyden nimeä.
- **Lähetä viesti**: lähettää tekstiviestin.
- **Kopioi**: kopioi numeron puhelimen muistiin tai SIM-kortille.
- **Poista tieto**: poistaa tiedon.

Lisää tieto *(Puhelinmuistio 1.2)*

Tämän valikon avulla lisätään numeroita puhelinmuistioon.

Numeron tallennus puhelimen muistiin

1. Anna numero ja paina <**Tallenna**>.
2. Valitse **Puhelin**.
3. Valitse numeron tyyppi.
4. Anna nimi ja paina <**OK**>.
5. Muuta asetuksia tai anna yhteyden tiedot painamalla [Oikea].
   - **Matkapuhelin**/**Koti**/**Toimisto**/**Faksi**/**Muu**: lisää numero johonkin näistä luokista.
   - **Sähköposti**: anna sähköpostiosoite.
   - **Huomautus**: lisää henkilöä koskeva muistio.
   - **Ryhmä**: määritä numero soittajaryhmälle.
   - **Grafiikka**: määritä kuva, jota käytetään soittajan tunnuksena tästä numerosta saapuville puheluille.
   - **Soittoääni**: määritä soittoääni, jota käytetään tästä numerosta saapuville puheluille.

Numeron tallennus SIM-kortille

1. Anna numero ja paina <**Tallenna**>.
2. Valitse **SIM-kortti**.
3. Anna nimi ja paina <**OK**>.
4. Vaihda tarvittaessa muistipaikan numero ja paina <**OK**>.

Pikavalintaluettelo *(Puhelinmuistio 1.3)*

Tässä valikossa voidaan antaa kahdeksalle useimmin soitetulle numerolle pikavalintanumero (2–9).

Pikavalintanumeroiden määritys

1. Valitse jokin näppäimistä **2**–**9**. Näppäin **1** on varattu vastaajapalvelulle.
2. Valitse **Muokkaa numeroa**.
3. Anna puhelinnumero tai paina <**Nimet**> ja valitse haluttu yhteystieto puhelinmuistiosta.
4. Paina <**OK**>.

Pikavalintanumeroiden hallinta

Kun pikavalintanumerot on määritetty, voidaan niitten kohdalla tehdä seuraavat valinnat:

- **Muokkaa numeroa**: määritä aikaisemmin määritetylle näppäimelle toinen numero.
- **Muuta nimi**: anna tiedolle nimi tai muuta nimeä.
- **Poista**: poista kaikki pikavalinta-asetukset.

Pikavalintanumeroihin soittaminen

Pidä haluttua näppäintä painettuna peruskäyttötilassa.

Kopioi kaikki puhelimeen *(Puhelinmuistio 1.4)*

Tämän valikon avulla voidaan kopioida kaikki SIM-kortin tiedot puhelimen muistiin.

Numerot kopioidaan ja niille annetaan oletuksena tyyppi **Matkapuhelin**.

Poista kaikki *(Puhelinmuistio 1.5)*

Tämän valikon avulla poistetaan kaikki tiedot kaikista muistipaikoista.

1. Merkitse tyhjennettävät muistipaikat painamalla <**Valitse**>.
2. Paina <**OK**>.
3. Vahvista poisto painamalla <**Kyllä**>.
4. Anna puhelimen salasana ja paina <**OK**>.

☑ Salasanan oletusarvo on **00000000**. Salasana voidaan vaihtaa. ▶ s. 57

Oma numero *(Puhelinmuistio 2.1)*

Tämän toiminnon avulla voidaan tarkistaa oma numero tai antaa nimi kullekin numerolle.

Tässä tehdyillä muutoksilla ei ole vaikutusta SIM-kortin varsinaisiin tilaajanumeroihin.

Ryhmäasetukset *(Puhelinmuistio 2.2)*

Tämän valikon avulla voidaan muuttaa soittajaryhmien ominaisuuksia.

- **Soittoääni**: valitse soittoääni, joka kuuluu, kun joku ryhmän jäsenistä soittaa sinulle.
- **Muuta nimi**: muuttaa ryhmän nimeä.
- **Näytä kuva**: näyttää kuvan, joka tulee näyttöön, kun joku ryhmän jäsenistä soittaa sinulle.

Muistin tila *(Puhelinmuistio 2.3)*

Tämän valikon avulla voidaan tarkistaa tallennettujen tietojen määrä sekä puhelimen muistiin ja SIM-kortille tallennettavien tietojen enimmäismäärä.

Palveluhakemisto *(Puhelinmuistio 3.1)*

Tämä valikko on käytettävissä vain, jos SIM-kortti tukee SDN-palvelunumeroita (Service Dialling Numbers). Tämän valikon avulla voidaan tarkastella palveluntarjoajan SDN-palvelunumeroita, kuten hätänumeroita, numerotiedustelunumeroita ja vastaajapalvelua.

Selaa halutun numeron kohdalle ja paina <**Soita**> tai [ ].

SIM-palvelut *(Valikko 1)*

Tämä valikko on käytettävissä, jos käytössä on SIM AT -kortti, joka tarjoaa lisäpalveluja. Tällaisia palveluja ovat esimerkiksi uutiset, sää, urheilu, viihde ja sijainti. Käytettävissä olevat palvelut saattavat vaihdella palveluntarjoajasta riippuen.

Katso lisätietoja SIM-kortin ohjeista tai ota yhteys palveluntarjoajaan.

Puhelutiedot *(Valikko 2)*

Tämän valikon avulla voidaan tarkastella soitettuja, saapuneita ja ei vastattuja puheluja sekä puhelujen kestoa ja niiden kustannuksia.

Tähän valikkoon päästään peruskäyttötilasta painamalla <**Valikko**> ja valitsemalla **Puhelutiedot**.

Ei vastatut puhelut *(Valikko 2.1)*

Tässä valikossa näkyvät viimeisimmät ei vastatut puhelut.

Puhelutietojen tarkastelun aikana voidaan käyttää seuraavia asetuksia painamalla <**Valinnat**>:

- **Poista**: poistaa puhelutiedon.
- **Poista kaikki**: poistaa kaikki puhelutiedot.
- **Liitä**: liittää puhelun numeron soittotilan näyttöön.

Vastatut puhelut *(Valikko 2.2)*

Tässä valikossa näkyvät viimeisimmät vastatut puhelut.

Soitetut puhelut *(Valikko 2.3)*

Tässä valikossa näkyvät viimeisimmät soitetut puhelut.

Poista kaikki *(Valikko 2.4)*

Tämän valikon avulla poistetaan kaikki tiedot kustakin puhelutyypistä.

1. Merkitse tyhjennettävät puhelutyypit painamalla <**Valitse**>.
2. Paina <**OK**>.
3. Vahvista poisto painamalla <**Kyllä**>.

Puhelukestot *(Valikko 2.5)*

Tässä valikossa näkyvät soitettujen ja vastattujen puhelujen aikatiedot. Palveluntarjoajan veloittama aika vaihtelee.

- **Viime puhelun kesto**: tarkista viimeisimmän puhelun kesto.
- **Soitetut yhteensä**: tarkista kaikkien soitettujen puhelujen kokonaiskesto.
- **Vastatut yhteensä**: tarkista kaikkien vastattujen puhelujen kokonaiskesto.

- **Nollaa laskurit**: nollaa puhelulaskurit. Anna puhelimen salasana.

  Salasanan oletusarvo on **00000000**. Salasana voidaan vaihtaa. ▶ s. 57

Puhelukustannukset *(Valikko 2.6)*

Tämä verkkotoiminto näyttää puhelujen kustannukset. Tämä valikko on käytettävissä vain, jos SIM-kortti tukee tätä toimintoa. Huomaa, että tätä toimintoa ei ole tarkoitettu laskutuskäyttöön.

- **Viime puhelun kustannus**: tarkista viimeisimmän puhelun kustannus.
- **Kustannukset yhteensä**: tarkista kaikkien puhelujen kokonaiskustannus. Jos kustannukset yhteensä ylittävät **Aseta kustannusraja** -asetuksen arvon, puheluja ei voida soittaa, ennen kuin laskuri nollataan.
- **Kustannusraja**: tarkista kohdassa **Aseta kustannusraja** asetettu enimmäiskustannus.
- **Nollaa laskurit**: nollaa kustannuslaskurit. Toimintoa varten on annettava PIN2-koodi.
- **Aseta kustannusraja**: aseta puhelujen enimmäiskustannus. Toimintoa varten on annettava PIN2-koodi.
- **Yksikköhinta**: aseta yksikköhinta, jonka avulla puhelujen kustannukset lasketaan. Toimintoa varten on annettava PIN2-koodi.

Verkkopalvelut *(Valikko 3)*

Tämän valikon avulla käytetään verkkopalveluja. Tiedustele niiden saatavuutta palveluntarjoajalta ja tilaa haluamasi palvelut.

Tähän valikkoon päästään peruskäyttötilasta painamalla <**Valikko**> ja valitsemalla **Verkkopalvelut**.

Soitonsiirto *(Valikko 3.1)*

Tämä verkkopalvelu ohjaa saapuvat puhelut määritettyyn puhelinnumeroon.

1. Valitse soitonsiirtoasetus seuraavista vaihtoehdoista:
   - **Siirrä aina**: kaikki puhelut siirretään.
   - **Siirrä kun olen varattu**: puhelut siirretään, kun puhut toista puhelua.
   - **Siirrä kun en vastaa**: puhelut siirretään, jos puhelimeen ei vastata.

- **Siirrä kun en ole verkossa**: puhelut siirretään, jos puhelin ei ole yhteydessä verkkoon tai kun puhelimeen ei ole kytketty virtaa.
- **Peruuta kaikki**: kaikki soitonsiirtoasetukset perutaan.

2. Valitse, minkä tyyppiset puhelut siirretään.
3. Ota soitonsiirto käyttöön valitsemalla **Päälle**.
   Muussa tapauksessa valitse **Pois**.
4. Anna numero, johon puhelut siirretään ja paina <**OK**>.
5. Jos valitsit **Siirrä kun en vastaa**, valitse soitonsiirtoa edeltävän viiveen pituus ja paina <**Valitse**>.

Puhelunesto *(Valikko 3.2)*

Tämän verkkopalvelun avulla voidaan rajoittaa puheluja eri tavoin.

1. Valitse puhelunestoasetus seuraavista vaihtoehdoista:
   - **Kaikki lähtevät puhelut**: kaikki lähtevät puhelut estetään.
   - **Ulkomaanpuhelut**: ulkomaanpuhelut estetään.
   - **Ulkomaanpuhelut paitsi kotimaahan**: puhelimella voidaan soittaa ulkomailla ainoastaan oleskelumaahan ja kotimaahan, jossa oma operaattori sijaitsee.
   - **Kaikki tulevat puhelut**: saapuvat puhelut estetään.
   - **Tulevat puhelut ulkomailla**: saapuvat puhelut estetään, kun puhelinta käytetään kotimaan ulkopuolella.
   - **Peruuta kaikki**: kaikki puhelunestoasetukset peruutetaan, jolloin puheluja voidaan soittaa ja vastaanottaa normaalisti.
   - **Vaihda puheluneston salasana**: palveluntarjoajalta saadun puheluneston salasanan vaihto.
2. Valitse, minkä tyyppiset puhelut estetään.
3. Paina <**Päälle**>. Poista puhelunesto käytöstä painamalla <**Pois**>.
4. Anna palveluntarjoajalta saamasi puheluneston salasana ja paina <**OK**>.

Koputus *(Valikko 3.3)*

Tämä verkkopalvelu antaa ilmoituksen saapuvista puheluista toisen puhelun aikana.

1. Valitse puhelutyypit, joita koputusasetus koskee.
2. Paina <**Päälle**>. Poista koputus käytöstä painamalla <**Pois**>.

Verkon valinta *(Valikko 3.4)*

Tämän verkkopalvelun avulla voidaan valita kotiverkon ulkopuolella käytetty verkko automaattisesti tai manuaalisesti.

Muu kuin kotiverkko voidaan valita vain, jos verkon operaattorilla on voimassa oleva yhteiskäyttösopimus (roaming-sopimus) kotiverkkosi kanssa.

- **Automaattinen**: puhelin kytkeytyy ensimmäiseen käytettävissä olevaan verkkoon.
- **Manuaalinen**: käyttäjä valitsee haluamansa verkon.

Numeron näyttö *(Valikko 3.5)*

Tämän verkkopalvelun avulla voidaan estää puhelinnumeron näkyminen puhelun vastaanottajan puhelimessa. Tämän asetuksen muuttaminen ei ole kuitenkaan mahdollista kaikissa verkoissa.

- **Oletus**: käytetään verkon oletusasetusta.
- **Piilota numero**: numero ei näy vastaanottajan puhelimessa.
- **Lähetä numero**: numero lähetetään jokaisen puhelun yhteydessä.

Taajuusalueen valinta *(Valikko 3.6)*

Ennen kuin puhelimella voidaan soittaa ja vastaanottaa puheluja, sen on rekisteröidyttävä käytettävissä olevaan verkkoon. Tämä puhelin pystyy käsittelemään kaikkia seuraavia verkkotyyppejä: GSM 1900 ja yhdistetty GSM 900/1800.

Puhelimen käyttämä oletustaajuusalue määräytyy puhelimen ostomaan mukaan. Matkustettaessa ulkomailla on muistettava vaihtaa taajuusalue sopivaksi.

Kun uusi taajuusalue valitaan, puhelin hakee automaattisesti kaikki käytettävissä olevat verkot. Puhelin rekisteröityy kyseisen taajuusalueen ensisijaiseen verkkoon.

Aktiivinen linja *(Valikko 3.7)*

Joitakin SIM-kortteja voidaan käyttää kahdella tilaajanumerolla. Tämän valikon avulla voidaan valita linja, jolla puhelut soitetaan, jos SIM-kortti tukee kahta numeroa.

☑ Molemmilta linjoilta saapuviin puheluihin voidaan kuitenkin vastata riippumatta siitä, kumpi linja on valittuna.

Ääniasetukset *(Valikko 4)*

Tämän valikon avulla voidaan muuttaa eri ääniasetuksia.

Saapuvat puhelut *(Valikko 4.1)*

Tämän valikon avulla voidaan määrittää saapuvien puheluiden soittoääni.

- **Vakiosoittoäänet**: valitse jokin valmiista soittoäänistä.
- **Omat äänet**: valitse jokin langattomasta verkosta tai EasyStudio-ohjelmasta ladattu tai multimediaviestissä vastaanotettu soittoääni.
- **Soiton voimakkuus**: säädä soittoäänen voimakkuutta.
- **Hälytystapa**: määritä, miten puhelin ilmoittaa saapuvista puheluista.

  Soittoääni: puhelin käyttää valittua soittoääntä.

  Värinä: puhelin värisee, mutta ei soi.

  Värinä, sitten ääni: puhelin värisee kolme kertaa ja alkaa sitten soida.

  Vain valo: puhelimen merkkivalo vilkkuu.

Viestit *(Valikko 4.2)*

Tämän valikon avulla voidaan määrittää teksti- ja multimediaviestien saapumisesta ilmoittava ääni.

- **Viestiääni**: valitse jokin mahdollisista viestiäänistä.
- **Hälytystapa**: määritä, miten puhelin ilmoittaa saapuvista viesteistä.
- **Toisto**: määritä, kuinka monta kertaa puhelin ilmoittaa viestin saapumisesta.

Virrankytkentä-ääni *(Valikko 4.3)*

Tämän valikon avulla voidaan valita soittoääni, jonka puhelin soittaa, kun virta kytketään tai katkaistaan.

Yhteysääni *(Valikko 4.4)*

Tämän valikon avulla puhelin voidaan asettaa antamaan äänimerkki, kun soittamasi puhelu on yhdistynyt.

Näppäinääni *(Valikko 4.5)*

Tämän valikon avulla voidaan valita näppäimiä painettaessa kuuluva ääni.

☑ Näppäinäänten voimakkuutta voidaan säätää peruskäyttötilassa näppäimellä [▲/▼].

Minuuttimuistutin *(Valikko 4.6)*

Tämän valikon avulla puhelin voidaan määrittää antamaan äänimerkki minuutin välein soitetun puhelun aikana muistutukseksi puhelun kestosta.

Äänetön tila *(Valikko 4.7)*

Tämän valikon avulla voidaan määrittää, miten puhelin toimii äänettömässä tilassa äänihälytyksen sijaan.

- **Värinä**: puhelin värisee.
- **Mykkä**: kaikki ääniasetukset mykistetään.

Hälytykset puhelun aikana *(Valikko 4.8)*

Tämän valikon avulla voidaan valita, ilmoittaako puhelin saapuvasta viestistä tai hälytyksestä puhelun aikana.

Viestit *(Valikko 5)*

Viestit-valikon avulla voidaan lähettää ja vastaanottaa teksti- ja multimediaviestejä. Tässä valikossa voidaan käyttää myös palveluviestejä, vastaajaa ja tiedotteita.

Tähän valikkoon päästään peruskäyttötilasta painamalla <**Valikko**> ja valitsemalla **Viestit**.

Tekstiviestit *(Valikko 5.1)*

Tekstiviestipalvelun (SMS) avulla voidaan lähettää ja vastaanottaa tekstiviestejä sekä kuvia, äänileikkeitä ja animaatioita.

☑ Tekstiviestin merkkien enimmäismäärä vaihtelee palveluntarjoajasta riippuen. Jos viestissä on liikaa merkkejä, puhelin jakaa viestin osiin.

Luo *(Valikko 5.1.1)*

Voit luoda ja lähettää tekstiviestin.

1. Kirjoita viesti.

   Tavallisia merkkejä voidaan syöttää 160 ja Unicode-merkkejä, kuten "â", voidaan syöttää noin 70.
2. Seuraavia valintoja voidaan käyttää painamalla <**Valinnat**>:
   - **Teksti**: vaihda tekstin muotoiluja.
   - **Lisää media**: lisää viestiin kuva, animaatio tai soittoääni.
   - **Valmiit viestit**: nouda tekstimalli.
   - **Tallenna viesti**: tallenna viesti myöhempää lähettämistä varten **Lähtevät**-kansioon.
3. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Lähetä**.
4. Anna vastaanottajan numero.

   Voit lähettää viestin useammalle vastaanottajalle painamalla <**Lisää**> ja toistamalla tämän vaiheen.
5. Kun olet valmis, lähetä viesti painamalla <**OK**>.

Saapuneet *(Valikko 5.1.2)*

Tässä valikossa voidaan tarkastella vastaanotettuja tekstiviestejä.

Viestin tarkastelun aikana voidaan käyttää seuraavia valintoja painamalla <**Valinnat**>:

- **Poista**: poistaa viestin.
- **Lähetä vastausviesti**: vastaa viestin lähettäjälle.
- **Soita takaisin**: soita viestin lähettäjälle.
- **Poimi osoite**: poimi viestistä URL- tai sähköpostiosoitteita tai puhelinnumeroita.
- **Lähetä**: lähettää viestin eteenpäin.
- **Muokkaa**: muokkaa viestiä.
- **Poimi media**: poimi viestin sisältämiä kuvia tai ääniä ja tallenna ne puhelimeen.
- **Siirrä**: siirrä viesti SIM-kortille tai puhelimen muistiin.

Lähtevät *(Valikko 5.1.3)*

Voit tarkastella lähetettyjä tai tallennettuja tekstiviestejä.

Viestin tarkastelun aikana voidaan käyttää seuraavia valintoja painamalla <**Valinnat**>:

- **Poista**: poistaa viestin.
- **Poimi osoite**: poimi viestistä URL- tai sähköpostiosoitteita tai puhelinnumeroita.
- **Lähetä**: lähettää viestin eteenpäin.
- **Muokkaa**: muokkaa viestiä.
- **Siirrä**: siirrä viesti SIM-kortille tai puhelimen muistiin.

Poista kaikki *(Valikko 5.1.4)*

Tämän valikon avulla poistetaan kaikki viestit kustakin viestikansiosta.

1. Merkitse tyhjennettävät viestikansiot painamalla <**Valitse**>.
2. Paina <**OK**>.
3. Vahvista poisto painamalla <**Kyllä**>.

Multimediaviestit *(Valikko 5.2)*

Multimediaviestipalvelun (MMS) avulla voidaan lähettää tekstiä, kuvia ja ääntä sisältäviä multimediaviestejä puhelimesta puhelimeen tai puhelimesta sähköpostiin.

Luo *(Valikko 5.2.1)*

Voit luoda ja lähettää multimediaviestin.

1. Paina **Aihe**-rivillä <**Lisää**>.
2. Anna viestin aihe ja paina <**OK**>.
3. Siirry riville **Kuva** ja paina <**Lisää**>.
4. Valitse **Luo uusi** ja ota uusi valokuva, tai valitse kuvaluokka ja kuva.
5. Siirry riville **Ääni** ja paina <**Lisää**>.
6. Valitse **Nauhoita uusi** ja nauhoita uusi ääni, tai valitse ääniluokka ja äänileike.
7. Siirry riville **Teksti** ja paina <**Lisää**>.
8. Kirjoita viestin teksti.
9. Paina <**Vali.**> ja valitse **Valmis**.
10. Seuraavia valintoja voidaan käyttää painamalla <**Vali.**>:
    - **Esikatselu**: tarkista luotu viesti.

- **Lisää sivu**: lisää uusi sivu.
- **Sivun ajoitus**: aseta nykyisen sivun näytön kestoaika.
- **Tekstitehoste**: vaihda tekstin muotoiluja.
- **Tyhjennä aihe**/**kuva**/**ääni**/**teksti**: poistaa kyseisen kohteen.
- **Poista sivu**: poista nykyinen sivu.
- **Tallenna viesti**: tallenna viesti kansioon **Luonnokset** tai **Oma kansio**.

11. Kun olet valmis, paina <**Vali.**> ja valitse **Lähetä**.
12. Valitse tyhjä paikka.
13. Valitse **Numero**, **Sähköposti** tai **Puhelinmuistio**.
14. Anna vastaanottajan numero tai sähköpostiosoite, tai valitse numero puhelinmuistoista.

    Jos haluat määrittää lisää vastaanottajia, toista vaiheet kohdasta 12 alkaen.
15. Kun olet valmis, paina <**Lähetä**>.

Saapuneet *(Valikko 5.2.2)*

Tässä valikossa näkyvät vastaanotetut multimediaviestit. Seuraavat kuvakkeet ilmaisevat viestin tilaa:

- luettu
- ei luettu
- noudetaan parhaillaan palvelimelta
- Ei luettu ilmoitus
- Luettu ilmoitus

Viestin tarkastelun aikana voidaan käyttää seuraavia valintoja painamalla <**Valinnat**>:

- **Poista**: poistaa viestin.
- **Toista**: toistaa viestin.
- **Vastaa**: vastaa viestin lähettäjälle.
- **Lähetä eteenpäin**: viesti lähetetään eteenpäin toiselle henkilölle.
- **Soita takaisin**: soita viestin lähettäjälle.
- **Poimi media**: poimii viestistä mediakohteita.
- **Poimi osoite**: poimi viestistä URL- tai sähköpostiosoitteita tai puhelinnumeroita.
- **Ominaisuudet**: tarkastele viestin ominaisuuksia.

- **Siirrä omaan kansioon**: siirrä viesti kansioon **Oma kansio**.

☑ Kun valitset ilmoituksen, voit noutaa viestin multimediapalvelimelta valitsemalla **Nouda**.

Lähtevät *(Valikko 5.2.3)*

Tässä valikossa näkyvät lähetetyt multimediaviestit. Seuraavat kuvakkeet ilmaisevat viestin tilaa:

- lähetetään parhaillaan
- lähetetty
- lähetys ei onnistunut
- vastaanottaja avannut viestin

Viestin tarkastelun aikana voidaan käyttää seuraavia valintoja painamalla <**Valinnat**>:

- **Poista**: poistaa viestin.
- **Toista**: toistaa viestin.
- **Lähetä**: lähettää viestin tai lähettää viestin uudelleen.
- **Ominaisuudet**: tarkastele viestin ominaisuuksia.
- **Siirrä omaan kansioon**: siirrä viesti kansioon **Oma kansio**.

Luonnokset *(Valikko 5.2.4)*

Luotu multimediaviesti voidaan tallentaa tähän viestikansioon myöhempää lähetystä varten. Myös luonnin aikana keskeytetyt viestit tallennetaan tähän viestikansioon.

Viestin tarkastelun aikana voidaan käyttää seuraavia valintoja painamalla <**Valinnat**>:

- **Lähetä**: lähettää viestin.
- **Toista**: toistaa viestin.
- **Poista**: poistaa viestin.
- **Ominaisuudet**: tarkastele viestin ominaisuuksia.

Oma kansio *(Valikko 5.2.5)*

Tässä valikossa voidaan käyttää viestejä, jotka on siirretty Saapuneet- tai Lähtevät-kansiosta tai jotka on tallennettu luonnin aikana. Viestin tarkastelun aikana voidaan käyttää seuraavia valintoja painamalla <**Valinnat**>:

- **Poista**: poistaa viestin.
- **Toista**: toistaa viestin.
- **Lähetä**: lähettää viestin.
- **Poimi media**: poimii viestistä mediakohteita.

- **Poimi osoite**: poimi viestistä URL- tai sähköpostiosoitteita tai puhelinnumeroita.
- **Ominaisuudet**: tarkastele viestin ominaisuuksia.

Poista kaikki *(Valikko 5.2.6)*

Tämän valikon avulla poistetaan kaikki viestit kustakin viestikansiosta.

1. Merkitse tyhjennettävät viestikansiot painamalla <**Valitse**>.
2. Paina <**OK**>.
3. Vahvista poisto painamalla <**Kyllä**>.

Palveluviestit *(Valikko 5.3)*

Tämän valikon avulla käsitellään WAP-palveluviestejä.

- **Saapuneet**: näytä vastaanotetut palveluviestit.
- **Asetus**: määritä, ottaako puhelin vastaan palveluviestejä.

  Aina: puhelin vastaanottaa kaikki palveluviestit.

  Ei koskaan: puhelin hylkää palveluviestit.

  Valinnainen: puhelin vastaanottaa vain tässä asetuksessa annetun viestikeskuksen lähettämät palveluviestit.
- **Poista kaikki**: poistaa kaikki palveluviestit.

Valmiit viestit *(Valikko 5.4)*

Tämän valikon avulla voidaan määrittää tekstimallit, jotka voidaan noutaa uuden viestin pohjaksi.

Vastaaja *(Valikko 5.5)*

Tämän valikon avulla voidaan tallentaa vastaajapalvelun numero ja kuunnella vastaajaan tulleita viestejä.

☑ Vastaajapalvelun numero on annettava, ennen kuin vastaajaan tulleita viestejä voidaan kuunnella. Vastaajapalvelun numeron saa palveluntarjoajalta.

- **Soita vastaajaan**: soita vastaajaan, kun haluat kuunnella viestit. Voit ottaa yhteyden vastaajapalveluun myös pitämällä peruskäyttötilassa painettuna [**1**].
- **Vastaajan numero**: vaihda vastaajapalvelun nimi tai numero.

Tiedotepalvelu *(Valikko 5.6)*

Tiedotepalvelu toimittaa erilaisiin aiheisiin liittyviä tekstiviestejä, kuten sää- ja liikennetiedotuksia.

Tämän valikon avulla voidaan vaihtaa palvelun asetuksia ja lukea tiedotteita.

- **Lue**: avaa vastaanotetut viestit.

  Verkkoviestit tallennetaan **Nykyiset viestit** -kansioon, kunnes puhelimen virta katkaistaan.

  Tallennetut-kansioon tallennetut verkkoviestit säilytetään pysyvästi. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Tallenna**, kun ilmoitusteksti tulee näkyviin. Viesti tallennetaan **Tallennetut**-kansioon.
- **Vastaanotto**: ottaa tiedotteiden vastaanoton käyttöön tai poistaa sen käytöstä.
- **Kanava**: määritä kanavat, joilta haluat vastaanottaa tiedotteita.
- **Kieli**: valitse tiedotteiden kieli.

Lisätietoja saa palveluntarjoajalta.

Asetukset *(Valikko 5.7)*

Tämän valikon avulla voidaan muuttaa viestien lähetyksen ja vastaanoton asetuksia.

Tekstiviestit *(Valikko 5.7.1)*

Tämän valikon avulla voidaan muuttaa tekstiviestien asetuksia.

☑ Tässä valikossa käytettävissä olevat asetukset voivat vaihdella palveluntarjoajasta riippuen.

- **Viestikeskus**: tallenna tai muuta viestikeskuksen numero.
- **Voimassaoloaika**: määritä, kuinka kauan viestejä säilytetään viestikeskuksessa, jos niiden toimitus vastaanottajalle ei onnistu heti.
- **Viestityyppi**: aseta oletusviestityyppi.
- **Vastauspolku**: salli vastaanottajan vastata viestiisi oman viestikeskuksesi kautta.
- **Toimitusraportti**: aseta verkko ilmoittamaan, kun viesti on toimitettu.

- **Merkistötuki**: valitse merkkikoodauksen tyyppi. Jos valitset **Automaattinen**, puhelin vaihtaa koodaustyypin GSM-merkistöstä Unicode-merkistöön, kun lisäät viestiin Unicode-merkin. Unicode-koodauksen käyttö vähentää viestin merkkien enimmäismäärän noin puoleen.

Multimediaviestit *(Valikko 5.7.2)*

Tämän valikon avulla voidaan muuttaa multimediaviestien asetuksia.

Lähetysasetukset

- **Tärkeys**: aseta viestien tärkeystaso.
- **Voimassaoloaika**: määritä, kuinka kauan viestejä säilytetään viestikeskuksessa.
- **Toimitus jälkeen**: aseta aikaviive, jonka jälkeen viestit lähetetään.
- **Osoitteen piilotus**: puhelinnumeroasi ei näy vastaanottajan puhelimessa.
- **Toimitusraportti**: aseta verkko ilmoittamaan, kun viesti on toimitettu.
- **Lukukuittaus**: pyydä kuittaus vastaanottajalta.

Vastaanottoasetukset

- **Viestin vastaanotto**: määritä, hakeeko puhelin uusia viestejä automaattisesti:

  Manuaalinen: puhelin näyttää ilmoituksen. Lataa uudet viestit manuaalisesti valitsemalla **Nouda**.

  Automaattinen: puhelin hakee viestit palvelimelta automaattisesti.

  Hylkää: puhelin hylkää kaikki viestit.
- **Tuntemattomien hylkäys**: hylkää tuntemattomien lähettämät viestit.
- **Ilmoitusten hylkäys**: hylkää mainokset.
- **Raportti sallittu**: lähetä toimitusraportti verkosta lähettäjälle.

Yhteysprofiilit

Voit määrittää multimediaviestien verkkoasetukset. Viimeisin käytetty profiili otetaan käyttöön automaattisesti lähetettäessä tai vastaanotettaessa seuraavia viestejä.

☑ Ota yhteys palveluntarjoajaan ennen kuin muutat puhelimen yhteysprofiileja.

- **Käytössä oleva profiili**: valitse profiili.
- **Profiilin asetukset**: muuta seuraavia asetuksia kustakin profiilista:

  Profiilin nimi: anna yhteysprofiilin nimi.

  Palvelimen URL-osoite: anna multimediaviestipalvelimen osoite.

  GPRS-asetus: muuta GPRS-verkkoyhteyden luomiseen tarvittavia asetuksia.

  - **Yhdyskäytävä**: anna IP-osoite ja portin numero.
  - **Yhteyspiste (APN)**: anna yhteyspisteen nimi, jota käytetään GPRS-verkon osoitteena.
  - **Käyttäjätunnus**: anna käyttäjätunnus.
  - **Salasana**: anna salasana.

Muistin tila *(Valikko 5.8)*

Tämän valikon avulla voidaan tarkistaa tallennettavien viestien enimmäismäärä sekä SIM-kortille ja puhelimen muistiin tallennettujen viestien määrä.

Huvit *(Valikko 6)*

Huvit-valikossa voidaan käyttää WAP-selainta, pelata Java-pelejä ja käyttää puhelimen muistiin tallennettuja kuvia ja ääniä.

Tähän valikkoon päästään peruskäyttötilasta painamalla <**Valikko**> ja valitsemalla **Huvit**.

WWW-palvelut *(Valikko 6.1)*

Puhelimen WAP-selaimella (Wireless Application Protocol) voidaan käyttää langatonta verkkoa. WAP-selaimella voidaan käyttää ajantasaisia tietoja ja monia erilaisia mediasisältöjä, kuten taustakuvia ja soittoääniä.

Koti *(Valikko 6.1.1)*

Tämän valikon avulla puhelimella voidaan ottaa yhteys verkkoon ja ladata WAP-palveluntarjoajan kotisivu. Voit myös painaa peruskäyttötilassa [*i*].

WAP-selaimen käyttäminen

Jos haluat...	Paina...
selata sivun kohteita	[Ylös]- tai [Alas]-näppäintä.
valita sivun kohdan	<✓>.
palata edelliselle sivulle	[**C**].
palata kotisivulle	[✳] ja valitse **Alkuun**.

Selainvalikko valikon vaihtoehtojen valinta ja käyttäminen

1. Paina <**Valikko**> ja **Selainvalikko**. Tai valitse [ ] näytön yläosasta.
2. Valitse jokin seuraavista selainvaihtoehdoista:
   - **Takaisin**: palaa edelliselle sivulle.
   - **Alkuun**: palaa kotisivulle.
   - **Lopeta**: poistu WAP-selaimesta.
   - **Lataa uudelleen**: lataa sivu uudestaan.
   - **Näytä URL**: näytä nykyisen verkkosivun URL-osoite. Voit myös asettaa nykyisen sivun WAP-selaimen kotisivuksi.
   - **Tiedot**: tarkastele WAP-selaimen versiotietoja.

WAP-sivujen toimintojen käyttäminen

Miltä tahansa WAP-sivulta voidaan käyttää seuraavia asetuksia painamalla [*i*]:

- **Siirry URL-osoitteeseen**: kirjoita URL-osoite.
- **Suosikki**: siirry **Suosikit**-valikkoon.
  ▶ Valikko 6.1.2
- **Viestit**: valitse kohdat **Saapuneet** ja **Lähtevät** valikossa **Tekstiviestit**. Voit myös luoda ja lähettää uuden tekstiviestin. ▶ s. 34
- **Media**: siirry **Media**-valikkoon. ▶ s. 45

Suosikit *(Valikko 6.1.2)*

Tämän valikon avulla voidaan tallentaa URL-osoitteita, jolloin WWW-sivustoja voidaan käyttää nopeasti.

Suosikin lisäys

1. Valitse tyhjä paikka.
2. Anna URL-osoite ja paina <**OK**>.
3. Anna suosikin nimi ja paina <**OK**>.

Suosikkien asetusten käyttäminen

Kun tieto on tallennettu, sen avulla voidaan valita seuraavat valinnat:

- **Yhdistä**: käytä WWW-sivustoa.
- **Muokkaa**: muokkaa suosikin osoitetta ja nimeä.
- **Poista**: poista suosikki.

Siirry URL-osoitteeseen *(Valikko 6.1.3)*

Tämän valikon avulla voidaan käyttää WWW-sivustoa antamalla sen URL-osoite manuaalisesti.

Tyhjennä välimuisti *(Valikko 6.1.4)*

Tämän valikon avulla voidaan tyhjentää välimuisti. Siihen tallennetaan tilapäisesti viimeksi käytetyt WWW-sivut.

Välityspalvelinasetukset *(Valikko 6.1.5)*

Tämän valikon avulla voidaan asettaa WAP-selaimen palvelimet. Lisätietoja asetusvaihtoehdoista saa palveluntarjoajalta.

Kullekin palvelimelle voidaan määrittää seuraavat asetukset:

- **Välityspalvelimen nimi**: anna palvelinprofiilin nimi.
- **GSM-asetus**: muuta seuraavia GSM-verkkoasetuksia:

  Yhdyskäytävä: anna IP-osoite ja portin numero.

  Datapuhelun tyyppi: valitse datapuhelun tyyppi.

  Valitse numero: anna PPP-palvelimen puhelinnumero.

  Käyttäjätunnus: anna käyttäjätunnus.

  Salasana: anna salasana.
- **GPRS-asetus**: muuta seuraavia GPRS-verkkoasetuksia:

  Yhdyskäytävä: anna IP-osoite ja portin numero.

  Yhteyspiste (APN): anna GPRS-verkon yhdyskäytävän yhteyspisteen nimi.

  Käyttäjätunnus: anna käyttäjätunnus.

  Salasana: anna salasana.
- **Koti-URL-osoite**: aseta kotisivun osoite.
- **Yhteystapa**: valitse kunkin käytetyn verkko-osoitteen yhteystapa.

Käytössä oleva välityspalvelin *(Valikko 6.1.6)*

Tämän valikon avulla voidaan ottaa käyttöön jokin asetetuista välityspalvelimista.

Media *(Valikko 6.2)*

Tämän valikon avulla voidaan käyttää puhelimen muistiin tallennettuja mediakohteita.

Valokuvat *(Valikko 6.2.1)*

Tämän valikon avulla voidaan käyttää kameralla otettuja valokuvia. ▶ s. 54

Kuvat *(Valikko 6.2.2)*

Tässä valikossa näkyvät langattomasta verkosta ladatut tai viestien mukana vastaanotetut kuvat.

Kuvan käytön aikana voidaan käyttää seuraavia valintoja painamalla <**Valinnat**>:

- **Lähetä**: lähetä kuva multimediaviestissä.
- **Nimeä uudelleen**: muokkaa kuvan nimeä.
- **Poista**: poista kuva.
- **Aseta taustakuvaksi**: aseta kuva peruskäyttötilan taustakuvaksi.
- **Ominaisuudet**: tarkastele kuvan ominaisuuksia.

Äänet *(Valikko 6.2.3)*

Tässä valikossa näkyvät nauhoitetut, langattomasta verkosta ladatut tai viestien mukana vastaanotetut äänet.

Äänen käytön aikana voidaan käyttää seuraavia valintoja painamalla <**Aset.**>:

- **Lähetä**: lähetä ääni multimediaviestissä.
- **Nimeä uudelleen**: muokkaa äänen nimeä.
- **Poista**: poista ääni.
- **Aseta soittoääneksi**: aseta ääni soittoääneksi.
- **Ominaisuudet**: tarkastele äänen ominaisuuksia.

Poista kaikki *(Valikko 6.2.4)*

Kaikki kansiossa **Valokuvat**, **Kuvat**, ja **Äänet** olevat ladatut kohteet voidaan poistaa.

1. Valitse median tyyppi.
2. Merkitse tyhjennettävät kansiot painamalla <**Valitse**>.
3. Paina <**OK**>.
4. Vahvista poisto painamalla <**Kyllä**>.

Muistin tila *(Valikko 6.2.5)*

Mediakohteiden käytettävissä oleva kokonaismuisti ja kunkin median sillä hetkellä käyttämän muistin määrä voidaan tarkistaa.

Java-maailma *(Valikko 6.3)*

Tämän valikon avulla voidaan pelata Java-pelejä ja muuttaa verkkoasetuksia Java-sovellusten käyttöä varten.

Lataukset *(Valikko 6.3.1)*

Tämän valikon avulla voidaan pelata Java-pelejä.

Pelin pelaaminen

1. Selaa peliluettelossa haluamasi pelin kohdalle ja paina <**Käynnistä**>.
2. Kun **SnowBallFight**-peli on ladattu, voit siirtyä alkuvalikkoon painamalla mitä tahansa näppäintä kaksi kertaa. Aloita peli painamalla [#].

   Aloita **BubbleSmile** valitsemalla **START GAME**.

Pelien tietojen tarkasteleminen

Selaa halutun pelin kohdalle ja paina <**Valinnat**> ja valitse **Ominaisuudet**.

Internet-asetukset *(Valikko 6.3.2)*

Tämän valikon avulla voidaan asettaa verkkoasetukset, joiden avulla käytetään Java-palvelinta.

- **Yhteyspiste (APN)**: anna yhteyspisteen nimi.
- **Käyttäjätunnus**: anna käyttäjätunnus.
- **Salasana**: anna salasana.
- **DNS-asetukset**: anna ensisijainen ja toissijainen DNS-osoite.

Muistin tila *(Valikko 6.3.3)*

Tämän valikon avulla voidaan tarkistaa Java-pelien käyttämän sekä niiden käytettävissä olevan muistin määrä.

Järjestelijä *(Valikko 7)*

Järjestelijän avulla voidaan pitää aikataulut ja tehtävät järjestyksessä sekä tallentaa puhemuistioita. Sen avulla voidaan myös asettaa aika ja päivämäärä sekä käyttää käteviä toimintoja, kuten hälytyksiä, laskinta, mittayksikkömuunninta ja sekuntikelloa.

Tähän valikkoon päästään peruskäyttötilasta painamalla <**Valikko**> ja valitsemalla **Järjestelijä**.

Uusi muistio *(Valikko 7.1)*

Tämän valikon avulla voidaan luoda uusi muistio.

☑ Tämä valikko saadaan näkyviin nopeasti painamalla peruskäyttötilassa pitkään [**C**].

Uuden muistion luominen

1. Kirjoita muistion teksti ja paina <**OK**>.
2. Valitse muistion tyyppi.
3. Valitse kalenterista päivämäärä.
4. Jos valitsit vaiheessa 2 vaihtoehdon **Puhelu**, näppäile puhelinnumero ja paina <**OK**>.
5. Anna muistion aika ja paina <**OK**>.

   ☑ Puhelin on esiasetettu käyttämään 24 tunnin kelloa. Ajan esitysmuotoa voidaan muuttaa. ▶ s. 49
6. Valitse 12 tunnin kellossa **AP** tai **IP**.
7. Aseta muistiolle hälytys painamalla <**Kyllä**>.
8. Anna hälytyksen aika ja paina <**OK**>.
9. Valitse 12 tunnin kellossa **AP** tai **IP**.
10. Valitse hälytysääni. Muistio tallennetaan.

Muistion valintojen käyttäminen

Kun muistio on tallennettu, seuraavia valintoja voidaan käyttää painamalla <**Valinnat**>:

- **Lisää**: lisää uusi muistio.
- **Poista**: poista nykyinen muistio.
- **Muokkaa**: muokkaa muistiota.
- **Siirrä**: muokkaa muistion päivämäärää.
- **Kopioi**: kopioi muistio toiselle päivälle.

Kalenteri *(Valikko 7.2)*

Tämän valikon avulla voidaan pitää kuukausittainen aikataulu järjestyksessä.

Kun tämä valikko avataan, näkyviin tulee kalenteri, jossa kyseisen päivän päivämäärä on korostettu ja valittu valmiiksi. Alareunassa näkyy erityyppisten muistioiden lukumäärä. Seuraavat kuvakkeet ilmaisevat muistion tyyppiä:

- Aikataulut
- Puhelu
- Tehtävä
- Vuosipäivä

Päivämäärän valinta kalenterista

- Siirry toisen päivän kohdalle painamalla [Vasen] tai [Oikea].
- Siirry toisen viikon kohdalle painamalla [Ylös] tai [Alas].
- Siirry toisen kuukauden kohdalle painamalla pitkään [Ylös] tai [Alas].
- Siirry toisen vuoden kohdalle painamalla pitkään [Vasen] tai [Oikea].

Kalenterin valintojen käyttäminen

Seuraavia valintoja voidaan käyttää kalenterista painamalla <**Valinnat**>:

- **Lisää muistio**: lisää uusi muistio valitulle päivämäärälle.
- **Siirry päivämäärään**: valitse päivämäärä, johon haluat siirtyä.
- **Näytä kaikki**: näytä kaikki muistiot.
- **Poista päivä**: poista valitulle päivälle tallennetut muistiot.
- **Poista kaikki**: poista kaikki muistiot.

Muistioiden luominen ja muistion valintojen käyttäminen

Voit luoda muistioita ja käyttää muistion valintoja samalla tavalla kuin **Uusi muistio** -valikossa.

Tehtäväluettelo *(Valikko 7.3)*

Tässä valikossa näkyvät tehtävämuistiot. Seuraavat kuvakkeet ilmaisevat tehtävämuistioiden tilaa:

- Tehty
- Tekemätön

Muistion tarkastelun aikana voidaan käyttää seuraavia valintoja painamalla <**Valinnat**>:

- **Lisää**: lisää uusi tehtävämuistio.
- **Merkitse**: vaihda tilamerkkiä.
- **Muokkaa**: muokkaa muistiota.
- **Siirrä**: muuta muistion päivämäärää.
- **Kopioi**: kopioi muistio toiselle päivälle.
- **Poista**: poista muistio.
- **Poista kaikki**: poista kaikki tehtävämuistiot.

Kello *(Valikko 7.4)*

Tämän valikon avulla voidaan asettaa puhelimen näyttämä aika ja päivämäärä. Ennen kellonajan ja päivämäärän asetusta on asetettava oma aikavyöhyke kohdassa **Aseta maailmanaika**.

- **Aseta aika**: anna senhetkinen aika.
- **Aseta päivämäärä**: anna senhetkinen päivämäärä.
- **Aseta maailmanaika**: aseta oma aikavyöhyke ja tarkista, mitä kello on maailman eri puolilla. Selaa halutun aikavyöhykkeen kohdalle ja käytä seuraavia valintoja painamalla <**Aseta**>:

  Aseta paikallinen aika: aseta aikavyöhyke paikalliseksi aikavyöhykkeeksi.

  Aseta kesäaika: käytä aikavyöhykkeeseen kesäaikaa.
- **Aseta muoto**: aseta ajan ja päivämäärän esitysmuodot.

Hälytys *(Valikko 7.5)*

Tämän valikon avulla voidaan asettaa soimaan hälytyksiä tiettyyn aikaan.

Hälytyksen asetus

1. Valitse hälytyksen tyyppi.
2. Hälytyksessä voidaan käyttää seuraavia valintoja painamalla <**Valinnat**>:
   - **Hälytyspäivä**: valitse viikonpäivät.
   - **Hälytysaika**: aseta aika, jolloin puhelin hälyttää.
   - **Hälytysääni**: valitse hälytysääni.
3. Määritä kunkin hälytykset asetukset.

Hälytyksen sammutus

- Kun hälytys soi, paina mitä tahansa näppäintä.
- Kun aamuherätyksen hälytys soi, paina <**Vahvista**>.

  Torkkutoiminto kytkeytyy, jos painat jotain muuta näppäintä kuin <**Vahvista**>. Hälytys soi uudelleen viiden minuutin kuluttua.
- Poista hälytys käytöstä hakemalla se näkyviin, painamalla <**Valinnat**> ja valitsemalla **Poista hälytys**.

Puhelimen asettaminen hälyttämään myös silloin, kun sen virta on katkaistu.

Valitse hälytysnäytöltä **Automaattinen virta** → **Päällä**.

Jos puhelimen virta on katkaistuna, virta kytkeytyy automaattisesti määritettynä hälytysaikana ja puhelin soittaa hälytysäänen.

Puhemuistio *(Valikko 7.6)*

Tämän valikon avulla voidaan nauhoittaa ja toistaa puhemuistioita.

Nauhoita *(Valikko 7.6.1)*

1. Aloita nauhoitus painamalla <**Valitse**>.
2. Puhu mikrofoniin.
   Nauhoituksen aikana
   - keskeytä nauhoitus painamalla [II]
   - jatka valitsemalla [●].
3. Kun olet valmis, valitse [■]. Muistio tallennetaan.

Puhemuistiot *(Valikko 7.6.2)*

Tämän valikon avulla voidaan käyttää nauhoitettuja puhemuistioita. Valitse kuunneltava puhemuistio.

Toiston aikana

- keskeytä painamalla [II].
- jatka valitsemalla [▶].
- siirry eteenpäin valitsemalla [▶▶].
- siirry taaksepäin valitsemalla [◀◀].
- pysäytä valitsemalla [■].
- säädä äänenvoimakkuutta painamalla [▲/▼].

Puhemuistioiden luettelon tarkastelun aikana voidaan käyttää seuraavia valintoja painamalla <**Valinnat**>:

- **Lähetä**: lähetä puhemuistio multimediaviestissä.
- **Nimeä uudelleen**: muokkaa puhemuistion nimeä.
- **Poista**: poista puhemuistio.
- **Ominaisuudet**: tarkastele puhemuistion ominaisuuksia.

Poista kaikki *(Valikko 7.6.3)*

Tämän valikon avulla voidaan poistaa kaikki nauhoitetut puhemuistiot yhdellä kertaa.

Asetukset *(Valikko 7.6.4)*

Tämän valikon avulla voidaan asettaa puhemuistioitten nauhoitusaika, äänenvoimakkuus ja nimen oletusetuliite.

Muistin tila *(Valikko 7.6.5)*

Käytettävissä oleva muisti ja puhemuistioiden sillä hetkellä käyttämän muistin määrä voidaan tarkistaa.

Laskin *(Valikko 7.7)*

Tämän valikon avulla voidaan suorittaa peruslaskutoimituksia, kuten yhteenlasku, vähennyslasku, kertolasku ja jakolasku.

1. Anna ensimmäinen luku.
   Lisää desimaalipilkku painamalla [*].
2. Valitse haluttu laskutoimitus painamalla [#].
3. Anna toinen luku.
4. Saat tuloksen näkyviin painamalla <**Tulos**>.

Muunnin *(Valikko 7.8)*

Tämän valikon avulla voidaan suorittaa yleisimmät yksikkömuunnokset, kuten valuutta ja lämpötila.

1. Valitse haluttu muunnostyyppi.
2. Anna muunnettava arvo ja paina [Alas].
   - Lisää desimaalipilkku painamalla [*].
   - Vaihda lämpötilaksi plus- tai miinusasteet painamalla [#].
3. Valitse alkuperäinen yksikkö painamalla [Vasen] tai [Oikea] ja paina [Alas].
4. Valitse yksikkö johon muunnetaan painamalla [Vasen] tai [Oikea].
5. Saat tuloksen näkyviin painamalla <**OK**>.

Ajastin *(Valikko 7.9)*

Tämän valikon avulla voidaan käyttää ajastinta. Puhelin hälyttää, kun annettu aika on kulunut loppuun.

Ajastimen käynnistys

1. Paina <**Aseta**>.
2. Anna ajastimen kesto ja paina <**OK**>.
3. Käynnistä ajastin painamalla <**Käynnistä**>.

Ajastimen sammutus

- Kun ajastin hälyttää, sammuta se painamalla mitä tahansa näppäintä.
- Sammuta ajastin ennen sen hälyttämistä painamalla ajastinnäytöllä <**Lopeta**>.

Sekuntikello *(Valikko 7.10)*

Tämän valikon avulla voidaan mitata kulunutta aikaa. Sekuntikellon tarkkuus on sadasosasekunti. Pisin mitattavissa oleva aika on 10 tuntia.

1. Käynnistä sekuntikello painamalla <**OK**>.
2. Tarkista väliaika painamalla <**OK**>. Väliaika voidaan ottaa neljä kertaa.

Kamera *(Valikko 8)*

Puhelimen sisäänrakennetulla kameralla voidaan ottaa valokuvia.

Tähän valikkoon päästään peruskäyttötilasta painamalla <**Valikko**> ja valitsemalla **Kamera** tai painamalla [Ylös].

- Älä ota valokuvia ihmisistä ilman lupaa.
- Älä ota valokuvia paikoissa, joissa kameroiden käyttäminen on kielletty.
- Älä ota valokuvia paikoissa, joissa saatat häiritä toisten ihmisten yksityisyyttä.

Ota valokuvia *(Valikko 8.1)*

Kamera ottaa JPEG-kuvia.

Jos kameralla otetaan kuvia suorassa auringonvalossa tai kirkkaissa olosuhteissa, kuvassa saattaa näkyä varjoja.

Valokuvan otto kannen ollessa auki

1. Avaa puhelimen kansi.
2. Paina pitkään [ ]. Näyttö toimii etsimenä.
3. Säädä kuvaa suuntaamalla kamera kohteeseen.
   - Voit käyttää kameran valintoja painamalla <>. ▶ s. 53
   - Näppäimistön avulla voidaan muuttaa kameran asetuksia tai vaihtaa tilasta toiseen. ▶ s. 53
4. Ota kuva painamalla [ ]. Kuva tallennetaan **Omat valokuvat** -kansioon.

5.	**Jos haluat...**	**Paina...**
	käyttää kuvausvalintoja	<**Valinnat**>. ▶ s. 54
	poistaa kuvan	<**Poista**>.
	palata kuvaustilaan	[**C**].

Kameran asetusten käyttäminen kuvaustilassa

Kuvaustilassa voidaan käyttää seuraavia valintoja painamalla <▭>:

- **Tila**: ota kuva jossain seuraavista tiloista:

  Normaali kuvanotto: ota kuva normaalitilassa.

  Usean kuvan otto: ota sarja toimintakuvia. Valitse otettavien kuvien lukumäärä.

  Yötila: ota kuva huonoissa valaistusolosuhteissa.

  Vain kuvan otto: aseta puhelin palaamaan automaattisesti kuvaustilaan kuvan tallennuksen jälkeen.
- **Kehys**: käytä koristeellista kehystä.
- **Tehosteet**: vaihda värisävyä tai käytä kuvaan erikoistehostetta.
- **Kierto**: käännä kuva pystysuunnassa tai muuta se peilikuvaksi.
- **Ajastin**: aseta viive ennen kuvan ottoa.
- **Asetukset**: muuta kuvan oton oletusasetuksia.

  Valokuvan koko: valitse kuvan koko.

  Valokuvan laatu: valitse kuvan laatu.

  Suljinääni: valitse ääni, joka kuuluu painettaessa suljinta, [ ].

  Oletusnimi: muokkaa kuvan nimen oletusetuliitettä.
- **Ohje**: näytä käytettävien näppäinten toiminnot.

Näppäimistön käyttäminen kuvaustilassa

Näppäimistön avulla voidaan muokata kameran asetuksia kuvaustilassa.

Näppäin	Toiminto
▲	Kääntää kuvan pystysuunnassa.
▼	Muuttaa kuvan peilikuvaksi.
Vasen/ Oikea	Säätää kuvan kirkkautta.
Ylös/alas	Zoomaa kuvaa.

Näppäin	Toiminto
1	Muuttaa esikatselunäytön kokoa.
2	Muuttaa kuvan kokoa.
3	Muuttaa kuvan laatua.
4	Muuttaa kameratilaa.
5	Vaihtaa värisävyä tai käyttää kuvaan erikoistehostetta.
6	Parantaa yksityiskohtia ja terävyyttä vähentämällä kuvan vääristymää.
7	Valitsee koristeellisen kehyksen.
8	Asettaa ajastimen.
9	Näyttää **Omat valokuvat** -kansioon tallennetut valokuvat.

Valokuvan otto kannen ollessa kiinni

1. Sulje puhelimen kansi.
2. Paina pitkään [ ]. Puhelimen kannen merkkivalo syttyy.
3. Ota kuva painamalla [ ]. Kuva tallennetaan **Omat valokuvat** -kansioon.

   Voit tarkastella kuvaa avaamalla puhelimen kannen.

Omat valokuvat *(Valikko 8.2)*

Tämän valikon avulla voidaan käyttää otettuja valokuvia.

Valokuvien tarkasteleminen

1. Selaa valokuvan kohdalle ja paina <**Näytä**>.
2. Palaa valokuvaluetteloon painamalla <**Moni**>.

Valokuvien valintojen käyttäminen

Seuraavia valintoja voidaan käyttää painamalla <**Valinnat**>:

☑ Käytettävissä olevat valinnat riippuvat siitä, tarkastellaanko valokuvaluetteloa vai valokuvaa.

- **Lähetä**: lähetä valokuva multimediaviestissä.
- **Nimeä uudelleen**: muokkaa valokuvan nimeä.
- **Poista**: poista valokuva.

- **Siirrä albumiin**: siirrä valokuva toiseen valokuvakansioon.
- **Aseta**: aseta kuva taustakuvaksi tai soittajan tunnukseksi puhelinmuistioon.
- **Suojaus**: suojaa valokuva, jotta sitä ei voida poistaa.
- **Ominaisuudet**: tarkastele valokuvan ominaisuuksia.

Omat albumit *(Valikko 8.3)*

Tämän kansion avulla valokuvat voidaan tallentaa erillisiin valokuva-albumeihin.

Valokuvia voidaan tarkastella ja valintoja käyttää samalla tavalla **Omat valokuvat** -valikossa.

Poista kaikki *(Valikko 8.4)*

Tämän valikon avulla voidaan poistaa kaikki valokuvat yhdellä kertaa.

1. Merkitse tyhjennettävät valokuvaluokat painamalla <**Valitse**>.
2. Paina <**OK**>.
3. Vahvista poisto painamalla <**Kyllä**>.

Asetukset *(Valikko 8.5)*

Tämän valikon avulla voidaan muuttaa kameran oletusasetuksia.

- **Valokuvan koko**: valitse kuvan koko.
- **Valokuvan laatu**: valitse kuvan laatu.
- **Suljinääni**: valitse ääni, joka kuuluu painettaessa suljinta, [ ].
- **Oletusnimi**: muokkaa kuvan nimen oletusetuliitettä.

Muistin tila *(Valikko 8.6)*

Tämän valikon avulla voidaan tarkistaa kameran käyttämän sekä sen käytettävissä olevan muistin määrä.

Puhelinasetukset *(Valikko 9)*

Puhelinasetukset-valikon avulla voidaan muuttaa lukuisia puhelimen asetuksia. Asetukset voidaan myös nollata oletusarvoihin.

Tähän valikkoon päästään peruskäyttötilasta painamalla <**Valikko**> ja valitsemalla **Puhelinasetukset**.

Näyttö *(Valikko 9.1)*

Tämän valikon avulla voidaan muuttaa näytön ja valon asetuksia.

Taustakuva *(Valikko 9.1.1)*

Taustakuvaa ja peruskäyttötilan tekstin asetuksia voidaan muuttaa.

- **Animaatiot**: valitse jokin animaatio.
- **Valokuvat**: valitse jokin otetuista valokuvista.
- **Kuvat**: valitse jokin langattomasta verkosta tai EasyStudiosta ladattu tai multimediaviestissä saatu kuva.
- **Tekstin paikka**: valitse peruskäyttötilassa näkyvän tekstin sijainti.
- **Tekstin tyyli**: valitse tekstin tyyli.

Väriteema *(Valikko 9.1.2)*

Valikkotilaan voidaan valita erilaisia väriteemoja.

Taustavalo *(Valikko 9.1.3)*

Voit määrittää, kuinka kauan taustavalo palaa.

Näytön kontrasti *(Valikko 9.1.4)*

Näytön kirkkautta voidaan muuttaa erilaisten valaistusolosuhteiden mukaan.

Merkkivalo *(Valikko 9.1.5)*

Voit valita, käytetäänkö merkkivaloa.

Tervehdysviesti *(Valikko 9.2)*

Tämän valikon avulla voidaan määrittää tervehdys, joka näkyy hetken aikaa, kun puhelimeen kytketään virta.

Kieli *(Valikko 9.3)*

Tämän valikon avulla voidaan valita lukuisista vaihtoehdoista erikseen näytön tekstien ja tekstinsyöttötilan kieli.

Turvallisuus *(Valikko 9.4)*

Tämän valikon avulla voidaan suojata puhelin luvattomalta käytöltä puhelimen ja SIM-kortin eri käyttökoodien avulla.

☑ Jos PIN-koodi tai PIN2-koodi annetaan väärin kolme kertaa peräkkäin, SIM-kortti lukkiutuu. Lukitus voidaan purkaa antamalla PUK-/PUK2-koodi (PIN Unblocking Key). Nämä koodit saa verkko-operaattorilta.

PIN-kysely *(Valikko 9.4.1)*

4–8-numeroinen PIN-koodi (Personal Identification Number) suojaa SIM-korttia luvattomalta käytöltä. Kun tämä toiminto on käytössä, PIN-koodi on annettava aina, kun puhelimeen kytketään virta.

PIN-koodin vaihto *(Valikko 9.4.2)*

Tämän valikon avulla voidaan vaihtaa PIN-koodi. PIN-kyselyn on oltava käytössä, jotta tätä toimintoa voidaan käyttää.

Puhelinlukitus *(Valikko 9.4.3)*

Puhelinlukitustoiminto estää puhelimen luvattoman käytön.

Kun tämä toiminto on käytössä, 4–8-numeroinen puhelimen salasana on annettava aina, kun puhelimeen kytketään virta.

Salasanan oletusarvo on **00000000**. Salasana voidaan vaihtaa **Salasanan vaihto** -valikossa.

Salasanan vaihto *(Valikko 9.4.4)*

Tämän valikon avulla voidaan vaihtaa puhelimen salasana. Salasanan oletusarvo on **00000000**.

Yksityisyys *(Valikko 9.4.5)*

Tämän valikon avulla voidaan lukita mediasisältö, kuten multimediaviestit, puhemuistiot, kuvat ja äänet.

1. Merkitse lukittavat kohteet painamalla <**Valitse**>.
2. Lukitse merkityt kohteet painamalla <**OK**>.
3. Anna puhelimen salasana ja paina <**OK**>.

Jos lukittuja kohteita halutaan käyttää, on annettava salasana.

SIM-kortin lukitus *(Valikko 9.4.6)*

SIM-kortin lukitustoiminnon avulla puhelin voidaan asettaa toimimaan vain nykyisellä SIM-kortilla määrittämällä SIM-lukituskoodi. SIM-kortin lukituskoodi on annettava, jos halutaan käyttää toista SIM-korttia puhelimessa.

Sallitut numerot -tila *(Valikko 9.4.7)*

Sallitut numerot -tila (FDN, Fixed Dialing Numbers) rajoittaa soittamisen vain tiettyihin puhelinnumeroihin (edellyttäen, että SIM-kortti tukee toimintoa). Kun tämä toiminto on käytössä, puheluja voidaan soittaa vain puhelinmuistioon tallennettuihin puhelinnumeroihin. Toimintoa varten on annettava PIN2-koodi.

PIN2-koodin vaihto *(Valikko 9.4.8)*

PIN2-koodi voidaan vaihtaa PIN2-koodin vaihtotoiminnolla, jos SIM-kortti tukee toimintoa.

Automaattinen soitontoisto *(Valikko 9.5)*

Tämän valikon avulla puhelin voidaan asettaa soittamaan automaattisesti uudelleen 10 kertaa, jos puhelu ei muodostu.

Äänenkirkkaus *(Valikko 9.6)*

Tämän valikon avulla voidaan poistaa häiritsevät äänet ja parantaa puhelun laatua, jolloin puhekumppanisi kuulee sinut selvemmin, vaikka olisit meluisassa ympäristössä.

Aktiivikansi *(Valikko 9.7)*

Tämän valikon avulla voidaan määrittää, vastataanko saapuvaan puheluun avaamalla puhelimen kansi.

Sivunäppäin *(Valikko 9.8)*

Tämän valikon avulla määritetään, miten äänenvoimakkuusnäppäimet toimivat puhelun saapuessa.

- **Hylkää**: hylkää puhelu pitämällä jompaa kumpaa näppäintä painettuna.
- **Vaimenna**: mykistä soittoääni pitämällä jompaa kumpaa näppäintä painettuna.

Vastaus kaikilla näppäimillä *(Valikko 9.9)*

Tämän valikon avulla voidaan määrittää, vastataanko saapuvaan puheluun painamalla mitä tahansa näppäintä paitsi [ ].

Asetusten nollaus *(Valikko 9.10)*

Tämän valikon avulla voidaan palauttaa puhelimen oletusasetukset.

1. Valitse asetusluokka.
2. Vahvista nollaus painamalla <**Kyllä**>.
3. Anna 4–8-numeroinen puhelimen salasana ja paina <**OK**>.

☑ Salasanan oletusarvo on **00000000**. Salasana voidaan vaihtaa. ▶ s. 57

Ongelmien ratkaiseminen

Suorita tässä kohdassa mainitut yksinkertaiset tarkistukset, ennen kuin otat yhteyttä huoltoon. Näin säästät aikaa ja kustannuksia.

Kun puhelimeen kytketään virta, näytöllä näkyy jokin seuraavista viesteistä:

"Aseta SIM-kortti"

- Varmista, että SIM-kortti on asennettu oikein.

"Puhelinlukitus Anna salasana"

- Automaattinen lukitustoiminto on käytössä. Anna puhelimen salasana, jolloin voit käyttää puhelinta.

"Anna PIN-koodi"

- Käytät puhelinta ensimmäistä kertaa. Anna SIM-kortin mukana toimitettu PIN-koodi.
- PIN-kysely on käytössä. PIN-koodi on annettava aina, kun puhelimeen kytketään virta. Voit poistaa tämän ominaisuuden käytöstä **PIN-kysely**-valikossa.

"Anna PUK-koodi"

- PIN-koodi on annettu väärin kolme kertaa peräkkäin ja puhelin on lukkiutunut. Anna palveluntarjoajalta saatu PUK-koodi.

Näytössä näkyy "Ei palvelua", "Verkkovika" tai "Ei suoritettu"

- Yhteys verkkoon on katkennut. Alueella voi olla heikko signaali. Vaihda paikkaa ja yritä uudelleen.
- Yrität käyttää palvelua, jonka käyttäminen edellyttää sopimuksen tekemistä palveluntarjoajan kanssa. Kysy lisätietoja palveluntarjoajalta.

Olet antanut numeron, mutta puhelu ei yhdisty

- Varmista, että olet painanut [ ].
- Varmista, että olet oikeassa matkapuhelinverkossa.
- Varmista, että lähtevien puheluiden esto ei ole päällä.

Puhelimeen ei voida soittaa

- Varmista, että puhelimeen on kytketty virta. ([ ] painettu vähintään sekunnin ajan.)
- Varmista, että olet oikeassa matkapuhelinverkossa.
- Varmista, että saapuvien puheluiden esto ei ole päällä.

Toinen osapuoli ei kuule puhettasi

- Varmista, että mikrofoni ei ole mykistetty.
- Varmista, että pidät puhelinta riittävän lähellä suutasi. Mikrofoni sijaitsee puhelimen alaosassa.

Puhelin antaa äänimerkkejä ja näytössä vilkkuu teksti "Akku tyhjenemässä"

- Akussa ei ole riittävästi virtaa. Lataa akku.

Puhelun äänenlaatu on huono

- Tarkista näytöllä oleva signaalin voimakkuuden osoitin ( ). Palkkien määrä ilmaisee signaalin voimakkuuden (voimakas – heikko).
- Siirrä puhelinta vähän tai siirry lähemmäksi ikkunaa, jos olet rakennuksen sisällä.

Puhelin ei soita puhelinmuistiosta valittuun numeroon

- Varmista puhelinmuistion hakutoiminnon avulla, että numero on tallennettu oikein.
- Tallenna numero tarvittaessa uudestaan.

Jos ongelma ei ratkea edellä esitettyjen ohjeiden avulla, merkitse muistiin seuraavat tiedot:

- puhelimen malli- ja valmistusnumerot
- takuutiedot
- ongelman selkeä kuvaus.

Ota sitten yhteys lähimpään jälleenmyyjään tai Samsungin tukipalveluun.

SAR-sertifiointitiedot

Tämä puhelin täyttää Euroopan unionin (EU) säätämät radiotaajuisia häiriöitä koskevat vaatimukset.

Matkapuhelimesi on radiolähetin ja -vastaanotin. Se on suunniteltu ja valmistettu siten, ettei se ylitä EU-neuvoston suosittelemia rajoja radiotaajuussignaaleille (RF) altistumiselle. Nämä rajat ovat osa kattavaa ohjeistoa, ja ne määrittävät sallitut radiotaajuussignaalitasot kuluttajille. Ohjeiston kehittämiseen on osallistunut useita riippumattomia tieteellisiä organisaatioita, jotka ovat arvioineet tehtyjä tutkimuksia perusteellisesti säännöllisin välein. Raja-arvoissa on suuri turvamarginaali, jonka tarkoituksena on varmistaa kaikkien henkilöiden turvallisuus iästä ja terveydentilasta riippumatta.

Matkapuhelimien altistusstandardissa käytetään SAR-mittayksikköä (Specific Absorption Rate, ominaisabsorptionopeus). EU-neuvoston suosittelema SAR-raja on 2,0 W/kg.*

Tämän puhelinmallin suurin SAR-arvo on 0,795 W/kg.

SAR-testit tehdään käyttämällä normaaleja käyttöasentoja puhelimen lähettäessä suurimmalla mahdollisella varmennetulla tehotasolla kaikilla testattavilla taajuusalueilla. Vaikka SAR on määritetty suurimmalle varmennetulle tehotasolle, puhelimen todellinen SAR-taso käytön aikana voi olla reilusti alle maksimiarvon. Se johtuu siitä, että puhelin on suunniteltu toimimaan monilla tehotasoilla niin, että vain verkon tavoittamiseen tarvittava teho käytetään. Mitä lähempänä tukiasemaa ollaan, sitä pienempi puhelimen lähtöteho yleensä on.

Ennen kuin uusi puhelinmalli voidaan tuoda markkinoille, valmistajan on osoitettava, että se on Euroopan R&TTE-direktiivin mukainen. Eräs tämän direktiivin perusvaatimuksia on käyttäjän ja kaikkien muiden henkilöiden terveyden ja turvallisuuden suojelu.

* Kuluttajakäyttöön tarkoitettujen matkapuhelimien SAR-raja on 2,0 wattia kilogrammaa kohti (W/kg) laskettuna yli kymmenelle grammalle kehon kudosta. Rajaan sisältyy huomattava turvallisuusmarginaali, joka antaa kuluttajille lisäsuojan ja huomioi mahdolliset mittausvaihtelut. SAR-arvot saattavat vaihdella kansallisen ilmoitusvelvollisuuden ja verkkotaajuusalueen mukaan.

Akkuja koskevia turvallisuusohjeita

- Älä koskaan käytä viallista akkua tai laturia.
- Käytä akkuja vain niiden käyttötarkoitukseen.
- Jos puhelinta käytetään verkon tukiaseman lähellä, se kuluttaa vähemmän virtaa. Puhe- ja valmiusajat vaihtelevat suuresti matkapuhelinverkon signaalin voimakkuuden ja verkko-operaattorin määrittämien parametrien mukaan.
- Akun latausaika riippuu jäljellä olevasta varauksesta sekä akun ja laturin tyypistä. Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta se kuluu vähitellen. Kun akun toiminta-aika on huomattavasti normaalia lyhyempi, on aika hankkia uusi akku.
- Täyteen ladattu akku purkautuu vähitellen itsestään, jos sitä ei käytetä.
- Käytä vain Samsungin hyväksymiä akkuja ja lataa ne Samsungin hyväksymillä latureilla. Irrota laturi virtalähteestä, kun sitä ei käytetä. Älä jätä akkua laturiin yli viikon ajaksi, sillä ylilatautuminen lyhentää sen käyttöikää.
- Äärimmäiset lämpötilat vaikuttavat akun latautumiskykyyn: voi olla tarpeen antaa akun lämmetä tai jäähtyä ennen latausta.

- Älä jätä akkua kuumiin tai kylmiin tiloihin. Tämä heikentää akun tehoa ja käyttöikää. Pyri säilyttämään akkua huoneenlämpötilassa. Jos akku on kuuma tai kylmä, puhelimessa saattaa olla tilapäisiä käyttöhäiriöitä, vaikka akku olisikin ladattu täyteen. Alle 0 °C:n lämpötila vaikuttaa erityisen haitallisesti litium-ioniakkuihin.
- Älä aiheuta akkuun oikosulkua. Oikosulku voi tapahtua vahingossa metalliesineen (kolikko, paperiliitin, kynä tms.) yhdistäessä akun plus- ja miinusnavan (akussa olevat metalliliuskat). Älä säilytä akkua irrallaan esimerkiksi taskussa tai laukussa, jossa se voi osua metalliesineisiin. Napojen oikosulku voi vahingoittaa akkua tai oikosulun aiheuttanutta esinettä.
- Kun hävität käytettyjä akkuja, noudata paikallisia jätehuoltomääräyksiä. Muista kierrätys. Älä hävitä akkuja polttamalla.

Liikenneturvallisuus

Matkapuhelin on tehokas keino kommunikoida melkein missä tahansa ja milloin tahansa. Matkapuhelimien käyttäminen edellyttää kuitenkin myös vastuuta, jota jokaisen käyttäjän on kannettava.

Autoa ajaessa on tärkeää keskittyä vain ajamiseen. Noudata kyseisen alueen tai maan lainsäädäntöä, kun käytät matkapuhelinta ajon aikana.

Käyttöympäristö

Muista aina noudattaa eri alueilla voimassa olevia määräyksiä ja katkaise aina puhelimesta virta paikoissa, joissa matkapuhelinten käyttö on kielletty tai joissa se voi aiheuttaa häiriöitä ja vaaratilanteita.

Kun kytket puhelimen tai minkä tahansa lisävarusteen muuhun laitteeseen, lue sen käyttöoppaasta yksityiskohtaiset turvaohjeet. Älä kytke yhteensopimattomia tuotteita.

Kuten muitakin kannettavia radiolähetinlaitteita käytettäessä, laitetta suositellaan käytettäväksi ainoastaan normaalissa käyttöasennossa (pidettynä korvaa vasten antennin osoittaessa olkapään yli), jotta laite toimisi tyydyttävästi ja olisi turvallinen käyttää.

Elektroniset laitteet

Useimmat uudenaikaiset elektroniset laitteet on suojattu radiotaajuussignaaleilta (RF). Tiettyjä elektronisia laitteita ei kuitenkaan ehkä ole suojattu matkapuhelimen lähettämiltä radiotaajuussignaaleilta. Pyydä valmistajalta tietoja muista vaihtoehdoista.

Sydämentahdistimet

Sydämentahdistimien valmistajat suosittelevat, että puhelin pidetään vähintään 15 cm:n etäisyydellä sydämentahdistimesta, jotta vältetään puhelimen sydämentahdistimelle mahdollisesti aiheuttama häiriö. Nämä suositukset ovat yhdenmukaisia Wireless Technology Researchin puolueettoman tutkimuksen ja suositusten kanssa. Jos on vähäisintäkään syytä epäillä, että puhelin häiritsee sydämentahdistinta, katkaise välittömästi virta puhelimesta.

Kuulolaitteet

Jotkin digitaaliset matkapuhelimet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita. Jos häiriöitä on, kysy neuvoa mahdollisista vaihtoehdoista kuulolaitteen valmistajalta.

Muut lääketieteelliset laitteet

Jos käytät mitä tahansa muita henkilökohtaisia lääketieteellisiä laitteita, kysy neuvoa laitteesi valmistajalta ja varmista, että ne on suojattu riittävän hyvin ulkoisia radiosignaaleja vastaan.

Lääkärisi voi ehkä auttaa tämän tiedon hankkimisessa.

Katkaise puhelimesta virta, kun olet sellaisessa paikassa, jossa puhelimen käyttäminen on kielletty.

Ajoneuvot

Radiosignaalit saattavat vaikuttaa väärin asennettuihin tai riittämättömästi suojattuihin elektronisiin järjestelmiin moottoriajoneuvoissa. Varmista valmistajalta tai sen edustajalta ajoneuvoasi koskevat tiedot.

Myös ajoneuvoosi lisättyjen laitteiden häiriöalttius kannattaa tarkistaa valmistajalta.

Kiellot

Katkaise virta puhelimesta kaikissa paikoissa, joissa kieltomerkit sitä edellyttävät.

Räjähdysvaaralliset alueet

Katkaise puhelimesta virta, kun olet räjähdysvaarallisella alueella, ja noudata kaikkia merkkejä ja ohjeita. Kipinät saattavat tällaisilla alueilla aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon, jotka voivat johtaa ruumiinvammoihin tai jopa kuolemaan.

Katkaise puhelimesta virta tankkauspisteessä (huoltoasemat). Ota huomioon radiolaitteiden käyttöä koskevat rajoitukset polttoainevarastoissa (polttoainevarastot ja jakelupaikat), kemiallisissa tehtaissa tai räjäytystyömailla.

Räjähdysvaaralliset alueet on yleensä, muttei aina, selkeästi merkitty. Niihin kuuluvat kannenalustilat veneissä, kemiallisten aineiden siirto- tai varastointitilat, ajoneuvot joissa käytetään nestekaasua (kuten propaania tai butaania), alueet joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia, esim. viljaa, pölyä tai metallijauhoa, sekä kaikki alueet, joilla ajoneuvon moottori tavallisesti kehotetaan sammuttamaan.

Hätäpuhelut

Tämä puhelin käyttää muiden matkapuhelinten tavoin radiosignaaleja, matkapuhelin- ja lankapuhelinverkkoja sekä käyttäjän ohjelmoimia toimintoja, joten yhteyden muodostuminen ei välttämättä onnistu kaikissa oloissa. Tämän vuoksi matkapuhelimiin ei koskaan pidä luottaa ainoina viestintävälineinä esimerkiksi sairastapauksissa.

Puheluja voi soittaa ja ottaa vastaan vain silloin, kun puhelimeen on kytketty virta ja kun se on verkon kuuluvuusalueella. Hätäpuhelujen soittaminen ei ehkä ole mahdollista kaikissa matkapuhelinverkoissa tai tiettyjen verkkopalveluiden ja/tai puhelintoimintojen ollessa käytössä. Varmista asia paikallisilta palveluntarjoajilta.

Hätäpuhelun soittaminen:

1. Kytke puhelimeen virta.
2. Anna paikallinen hätänumero. Hätänumerot vaihtelevat alueen mukaan.
3. Paina [ ].

Jotkin ominaisuudet, kuten puhelunesto, voidaan joutua poistamaan käytöstä, ennen kuin hätäpuhelu voidaan soittaa. Tarkista asia tästä ohjekirjasta ja paikalliselta palveluntarjoajalta.

Muita tärkeitä turvallisuusohjeita

- Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilö saa huoltaa puhelinta tai asentaa sen ajoneuvoon. Viallinen asennus tai väärin suoritettu huolto mitätöi takuun ja voi aiheuttaa vaaratilanteita.
- Tarkista ajoneuvoon asennetun matkapuhelinlaitteiston oikea toiminta säännöllisesti.
- Älä säilytä tai kuljeta tulenarkoja nesteitä ja kaasuja tai räjähteitä puhelimen, sen osien tai lisävarusteiden lähistöllä.
- Jos ajoneuvossa on turvatyyny, muista, että se täyttyy suurella voimalla. Älä aseta esineitä, kuten kiinteästi asennettuja tai irrallisia matkapuhelinlaitteita, turvatyynyn yläpuolelle tai sen laajenemisalueelle. Jos ajoneuvossa olevat matkapuhelinlaitteet on väärin asennettu ja turvatyyny täyttyy, seurauksena voi olla vakavia vammoja.
- Katkaise matkapuhelimesta virta lentokoneessa. Matkapuhelinten käyttö lentokoneessa on vaarallista ja laitonta, sillä ne saattavat vaarantaa lentokoneen toiminnan.
- Näiden ohjeiden laiminlyönti saattaa johtaa matkapuhelinpalvelujen rajoittamiseen tai epäämiseen, oikeustoimiin tai molempiin.

Hoito ja huolto

Puhelimesi on huippuluokan suunnittelua ja tekniikkaa edustava tuote, jota on käsiteltävä varoen. Alla olevien ehdotusten avulla takuusi pysyy voimassa, ja voit nauttia tuotteesta useiden vuosien ajan.

- Säilytä puhelin ja sen lisävarusteet pienten lasten ulottumattomissa.
- Pidä puhelin kuivana. Sade, kosteus tai suoloja sisältävät nesteet syövyttävät elektronisia piirejä.
- Älä käytä puhelinta märin käsin. Voit saada sähköiskun tai vahingoittaa puhelinta.
- Älä käytä puhelinta pölyisessä ja likaisessa ympäristössä, jotta sen osat eivät vahingoitu.
- Älä säilytä puhelinta liian kuumissa paikoissa. Korkea lämpötila voi lyhentää elektronisten laitteiden käyttöikää, vahingoittaa akkuja ja käyristää tai sulattaa tiettyjä muoviosia.
- Älä säilytä puhelinta kylmissä paikoissa. Puhelimen lämmetessä normaaliin lämpötilaansa sen sisäpuolelle voi tiivistyä kosteutta, joka voi vahingoittaa elektronisia piirejä.
- Älä pudota, kolhi tai ravista puhelinta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa puhelimen virtapiirejä.

- Älä puhdista puhelinta vahvoilla kemikaaleilla, liuottimilla tai voimakkailla pesuaineilla. Pyyhi se miedolla saippualiuoksella kostutetulla, pehmeällä liinalla.
- Älä maalaa puhelinta. Maali voi tukkia laitteen liikkuvat osat ja estää kunnollisen toiminnan.
- Älä aseta puhelinta lämmityslaitteiden, kuten mikroaaltouunin, uunin tai lämpöpatterin päälle tai sisään. Puhelin voi räjähtää, jos se kuumenee liikaa.
- Käytä ainoastaan mukana toimitettua tai hyväksyttyä vaihtoantennia. Antennit ja lisävarusteiden muutokset, joita ei ole hyväksytty, voivat vaurioittaa puhelinta ja saattavat rikkoa radiolaitteita koskevia määräyksiä.
- Jos puhelimessa, akussa, laturissa tai sen lisävarusteissa ilmenee vika, toimita se lähimpään huoltoliikkeeseen. Huoltohenkilökunta auttaa sinua ja tarvittaessa korjaa puhelimen.

Hakemisto

A
Ajastin • 51
Akku
  lataaminen • 7
  turvallisuusohjeita • 62
  tyhjenemisilmoitus • 8
Aktiivikansi • 58
Akun tyhjenemisilmoitus • 8
Automaattinen
  soitontoisto • 58

D
DTMF-koodit, lähetys • 24

E
Edellinen numero,
  soitontoisto • 20
Ei vastatut • 29

H
Huvit • 42
Hälytykset puhelun aikana • 34
Hälytysaika • 49
Hätäpuhelut • 65

I
Internet • 42

J
Java-maailma • 46
Järjestelijä • 46

K
Kaiutin • 23
Kamera • 52
Kieli, valinta • 56
Kirjaimet-tila,
  tekstinsyöttö • 18
Kuvakkeet, kuvaus • 10
Kuvat, ladatut • 45
Kytkeminen ja katkaiseminen
  mikrofoni • 23
  puhelin • 8

L
Laskin • 51
Liikenneturvallisuus • 63
Lukitus
  SIM-kortti • 58
Lähetetyt viestit
  multimediaviestit • 38
  tekstiviesti • 36
Lähtevät, viestit
  multimediaviestit • 38
  tekstiviesti • 36

M
Maailmanaika • 49
Media • 45
Merkit, kirjoittaminen • 18
Minuuttimuistutin • 34
Muistin tila
  kamera • 55
  ladatut kohteet • 46
  puhelinmuistio • 28
  viestit • 42
Multimediaviestit
  luominen/lähetys • 36
  poisto • 37, 38
  tarkasteleminen • 37, 38
Muunnin • 51
Mykistys
  mikrofoni • 23
  näppäinäänet • 23

N
Nauhoittaminen
  puhelinkeskustelu • 22
  puhemuistiot • 50
Neuvottelupuhelut • 24
Nimet
  haku • 25
  kirjoittaminen • 18

N *(jatkuu)*
Numero
  haku/soittaminen • 25
  tallennus • 26
Numeron näyttö • 32
Näppäimet • 9
Näppäinäänet
  asetus • 34
  lähetys • 23
Näyttö
  asetukset • 56
  osat • 10

O
Odottava puhelu • 32
Oma numero • 28

P
Palveluviestit • 39
Pelit • 46
Pikavalinta • 27
PIN2-koodi, vaihto • 58
PIN-koodi
  lukitseminen • 57
  vaihto • 57
Pitoon, puhelu • 22

P *(jatkuu)*
Poisto
muistiot • 47
multimediaviestit • 39
puhelinmuistio • 26, 27
puhelutiedot • 29
tekstiviestit • 36
valokuvat • 54
Puhelimen nollaus • 59
Puhelin
hoito ja huolto • 66
kuvakkeet • 10
näppäimet • 9
näyttö • 10
nollaus • 59
pakkauksen
avaaminen • 6
virran kytkeminen ja
katkaiseminen • 8
Puhelinmuistio
asetukset • 26
kopiointi • 26
muokkaus • 26
pikavalinta • 27
poisto • 27
Puhelukestot • 29
Puhelukustannukset • 30

P *(jatkuu)*
Puhelunesto, puhelut • 31
Puhelut
hylkäys • 21
koputus • 32
pito • 22
puhelunesto • 31
soitontoisto • 20
soittaminen • 20
vastaaminen • 21
Puhelutiedot
ei vastatut • 29
poisto • 29
soitetut • 29
vastatut • 29
Puhemuistiot
nauhoitus • 50
toisto • 50

S
Saapuneet, viestit
multimediaviestit • 37
tekstiviesti • 35
Salasana
puhelin • 57
puhelunesto • 31
Sallitut numerot -tila • 58
Sekuntikello • 52

S *(jatkuu)*
Selain, WAP • 42
SIM-kortti
asentaminen • 7
lukitus • 58
Soitetut puhelut • 29
Soitontoisto
automaattinen • 58
manuaalisesti • 20

T
T9-tila, tekstinsyöttö • 19
Taajuusalueen valinta • 32
Taustavalon kesto, asetus • 56
Teksti, kirjoittaminen • 18
Tekstinsyöttötila, vaihto • 18
Tekstiviestit
luominen/lähetys • 35
poisto • 35, 36
tarkasteleminen • 35
Tervehdysviesti • 56
Tiedotteet • 40
Toimitusraportit, viesti • 40, 41
Turvallisuus
puhelut • 57
tietoja • 61
turvallisuusohjeita • 1

U
Ulkomaanpuhelut • 20

V
Valokuvat
kuvien otto • 52
poisto • 54
tarkasteleminen • 54
Vastaaja • 39
Vastaajapalvelu • 39
Vastaaminen
puhelu • 21
toinen puhelu • 23
Vastaanotetut viestit
multimediaviestit • 37
Tekstiviesti • 35
Vastatut puhelut • 29
Vastaus kaikilla
näppäimillä • 59
Verkkopalvelut • 30
Verkon valinta • 32
Viestit
multimediaviestit • 36
tekstiviesti • 34
tervehdys • 56
tiedotteet • 40
vastaaja • 39
verkko • 39
Virrankytkentä-ääni • 33

W
WAP-selain
käyttäminen • 42
suosikit • 43
välimuisti, tyhjennys • 44

Y
Yhteysääni • 33
Yksityisyys • 57

Ä
Äänenkirkkaus • 23, 58
Äänet, ladatut • 45
Äänetön tila • 12, 34
Ääni
näppäimistö • 34
soittoääni • 33
viesti • 33
virrankytkentä • 33
yhteys • 33
Ääniasetukset • 33

Vaatimustenmukaisuusvakuutus (R&TTE-direktiivi)

Koskee seuraavaa tuotetta:

GSM900/GSM1800/GSM1900 Digitaalinen puhelin

(Tuotteen kuvaus)

SGH-X640

(Mallin nimi)

Valmistuspaikka:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(tehtaan nimi, osoite*)

johon tämä vakuutus liittyy, on seuraavien standardien ja/tai muiden normatiivisten asiakirjojen vaatimusten mukainen.

Turvallisuus	**: EN 60950-1:2001**
Sähkömagneettinen yhteensopivuus	**: EN 301 489-01 v1.3.1 (2001-09)**
	EN 301 489-07 v1.1.1 (2000-09)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Verkko	**: EN 301 511 v7.0.1 (2000-12)**
	EN 301 419-1 v4.1.1 (2000-04)

Ilmoitamme, että [kaikki olennaiset radiotestisarjat on suoritettu ja että] yllämainittu tuote on direktiivin 1999/5/EY kaikkien olennaisten vaatimusten mukainen.

Direktiivin 1999/5/EY artiklassa 10 mainittua ja liitteessä [IV] eriteltyä vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä on noudatettu seuraavan ilmoitetun elimen / seuraavien ilmoitettujen elimien myötävaikutuksella:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Tuntomerkki: 0168

CE 0168

Teknisten asiakirjojen säilytyspaikka:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

Nähtävissä pyydettäessä.
(Edustaja EU:ssa)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2005.02.09

Yong-Sang Park / S. Manager

(julkaisupaikka ja -päivämäärä) (valtuutetun henkilön nimi ja allekirjoitus)

* Tämä ei ole Samsung-huoltokeskuksen osoite. Samsung-huoltokeskuksen osoite ja puhelinnumero ovat takuukortissa tai ne voi pyytää puhelimen myyneeltä jälleenmyyjältä.